

Инструкция по применению дымовой шашки "Тихий Вечер" мини

ТУ-9392-001-73004307-2012

Дымовая шашка «Тихий вечер» мини (далее по тексту – изделие), предназначена для уничтожения комплекса «гноса» (кровососущих комаров, комаров – звонцов, мошек, мокрецов, слепней), клопов, тараканов, блох, разных видов мух и других не резистентных насекомых на природе, на территории населенных пунктов и в помещениях.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНО!

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: высокотемпературные продукты сгорания, парогазовая-аэрозольная смесь, выделяющаяся при горении. **КЛАСС ОПАСНОСТИ:** 4.

Применение

ВНИМАНИЕ: перед применением изделия, убрать растения и аквариумы (перметрин особо опасен для рыб). Убрать продукты питания, лекарства, посуду, корма, кормушки, поилки. Обработку производить в средствах индивидуальной защиты.

Не рекомендуется вдыхание аэрозольных продуктов сгорания изделия.

Извлечь изделие из упаковки, проверить по внешнему виду на отсутствие нарушения целостности корпуса изделия. Не наклоняя изделие, аккуратно (чтобы не рассыпать состав) удалить крышку. Установить изделие на негорючую подложку (металл, камень, бетон и т.п.). Зажечь охотничью спичку, сразу воткнуть ее в состав и там оставить. При поджигании турбозажигалкой, прогреть локальный участок состава у края изделия до начала устойчивого горения. Сразу отойти на безопасное расстояние.

ВНИМАНИЕ: поджигать состав, не наклоняясь над изделием, на расстоянии вытянутой руки.

Изделие горит с выделением белого дыма, без открытого пламени (допускаются отдельные вспышки).

ВНИМАНИЕ: корпус изделия сильно нагревается!

По окончании горения изделия выдержать дым в закрытом помещении в течение 2-х часов, после чего его необходимо хорошо проветрить (не менее 60 минут).

Избегать попадания состава на кожу. При случайном попадании, смыть водой с мылом.

После работы с изделием, необходимо вымыть руки и лицо водой с мылом, прополоскать рот водой. Хранить изделие в сухом хорошо проветриваемом помещении.

Запрещается: ставить изделие на горючую подложку; наклоняться над изделием при приведении его в действие; во избежание ожога брать в руки/прикасаться к работающему изделию и до полного его остывания; находиться с подветренной стороны от работающего изделия; присутствие людей и животных при применении изделия; использовать не по назначению или в условиях, непредусмотренных данной инструкцией; использовать вблизи пожароопасных конструкций, сооружений и материалов; применять отсыревшее изделие;

применять изделие с истекшим сроком годности; допускать при эксплуатации попадание воды и атмосферных осадков на изделие; применять изделие ближе 100 м от водоема; оставлять горящее изделие без присмотра.

Хранение

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке предприятия – изготовителя с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей при температуре от минус 30° С до плюс 40° С и влажности до 80%, на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов, исключая попадание на упаковку с изделием и непосредственно на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в местах недоступных для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов.


Утилизация

Уничтожение непригодного к эксплуатации изделия (с удаленной крышкой) производится замачиванием в воде в течение не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами. Отработавшее изделие утилизируется с бытовыми отходами.

Производитель: **ООО "ПИРОСПЕЦЭФЕКТ"**, 143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, рп. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7, часть 1, пом. 3. +7 (495) 123-33-55, 8 (800) 302-15-51

Партия _____. Годен до _____.

Теплицы



Сараи, амбары



Гаражи



Погреб, подвалы

