

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА


артикул **10-90**

с датчиком света и движения:
**СВЕТ ЗАГОРАЕТСЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В ТЕМНОТЕ**

Комплектация:

- Светодиодная лента — 2 шт. × 120 см
- Блок питания для подключения светодиодной ленты — 1 шт.
- Элемент управления светом (сенсорный датчик с функцией диммера и таймера) — 2 шт.
- 3М клеевые пластинки для размещения сенсорного датчика — 2 шт.
- Клипса для фиксации проводов — 2 шт.
- Клипса — 2 шт.

Сенсор с функцией диммера



Переключатель таймера отключения света.
Отсрочка отключения на 30/130/380 секунд.

Светодиодная лента




Тип диода: SMD 2835
Длина: 120 см
Ширина: 9 мм
Толщина: 1,5 мм
Степень влагозащиты: IP 65



Сборка и установка:

1




Очистите поверхность

Прежде чем размещать ленту, полностью очистите поверхность от пыли и мусора, обезжирьте.

3

Выберите место размещения сенсора

Угол чувствительности сенсорного датчика 100°, радиус действия 4-5 метров. Выберите наилучшее место для размещения устройства, обеспечивая беспрепятственность работы датчика. Рекомендуемые места для размещения указаны на схеме: А и В.



2

Соедините компоненты


Разместите светодиодную ленту на очищенной поверхности и соедините сенсор и адаптер посредством провода питания со штекером. Разъем питания для адаптера и для ленты: штекер 2.1 x 5.5 x 9 (вилка / папа).



4

Разместите ленту и датчики под кроватью

Лента и датчик крепится посредством клеевого слоя 3М. Для того, что бы приклеить конструкцию, снимите защитную пленку с ленты.



5


Подключите блок питания

Подключите блок питания к розетке. После подключения датчик автоматически будет настроен на тайминг отключения через 30 секунд работы.

6

Полезный совет по инсталляции

Соберите и закрепите лишние провода при помощи клипсы.



Гарантийные обязательства:

На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.

В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.

Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:

- Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).
- Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
- Изделие испорчено в результате механических повреждений.
- При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.

Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

Сделано в Китае.

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

apeyron
electrics