

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве.

- Вскрыть короб и освободить Изделие от упаковки, соблюдая меры предосторожности таким образом, чтобы исключить возможность повреждения фасада (контакт с острыми предметами).
- Если в случае установки необходимо «подогнать» Изделие и сделать дополнительные вырезы, необходимо изолировать торцы открытых срезов гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, лакокрасочные материалы).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:


- производить работы с фасадами и другими деталями Изделия, изготовленными из МДФ и покрытыми пленкой ПВХ, так как это может привести к повреждению пленочного и ламинированного покрытия.
- подвергать Изделие тепловому воздействию выше +70°C (осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к деформации и отслоению пленочного покрытия фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ:

- Для монтажа напольных тумб и пеналов нужно использовать идущие в комплекте опоры и саморезы (16мм). Наметьте места крепления опор и прикрутите каждую из них на четыре самореза. Для наибольшей устойчивости опоры крепятся к основанию изделия так, чтобы опорная площадка заходила на торец боковины, но при этом не выходила за габариты тумбы. Поставьте Изделие вплотную к стене на предназначенное для нее место. Опоры, идущие в комплекте, могут быть как регулируемые, так и нерегулируемые. Если Ваша мебель оснащена регулируемыми опорами, то отрегулируйте положение Изделия, вращая основания опор.
- Для монтажа подвесных моделей наметьте правильный уровень высоты установки изделия (тумбу с учетом раковины!). Обязательно используйте при этом уровень! Измерьте расстояние между навесами. Наметьте места крепления на стене. Прикрепите к стене несущие пластины или дюбели (в комплект не входят, приобретаются покупателем самостоятельно). В случае если необходимо подкорректировать высоту или глубину навеса изделия, то это можно сделать с помощью регулировочного винта. Диапазон регулировки по высоте — 13мм, по глубине — 17мм.
- Перед установкой умывальника рекомендуется обработать торцы тумбы силиконовым герметиком. Если умывальник имеет специальные отверстия для крепления к стене, обязательно закрепите его (крепежи в комплект не входят). После окончательного монтажа Изделия также рекомендуется провести обработку всех наружных стыков тумбы, умывальника и стены с целью предотвращения попадания влаги.

РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ:

- Все используемые петли имеют возможность регулировки. При необходимости Вы можете осуществить ее с помощью отвертки:




МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШКАФЧИКОВ:

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.
- Закрепите в стену саморезы на дюбелях так, чтобы они совпали с разметкой под навесы. Головка самореза должна надежно фиксироваться в пазах навесов.
- Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200–205см, а при использовании зеркала в комплекте с пеналом рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпала с верхом пенала.
- Подключить электрические провода подсветки зеркала. Надежно изолировать места соединения проводов.

ВАЖНО! Напряжение сети должно быть 220V±10%.

Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к значительным трудностям, невозможности установки, и даже полной утрате Изделия. В этих случаях в одностороннем порядке могут быть сняты все обязательства по гарантийному обслуживанию Изделия!



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Изделия поставляются в собранном виде и упаковываются в картонный короб и стрейч-пленку. Все тумбы комплектуются умывальниками, имеющими отдельную упаковку.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь установить на тумбу умывальник, не предусмотренный Производителем. Фурнитура и крепеж упакованы в полиэтилен и находятся в коробе изделия. Фурнитура включает в себя, в зависимости от модели Изделия: опоры металлические и пластиковые, шурупы — саморезы для крепления опор, ручки металлические с креплениями, светильник выносной, навесы, полкодержатели, крючки.

1	
2	
3	
4	

- * Заполняется продавцом

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45–70% (ГОСТ 1637–93).
- Не допускается нагрев элементов фасада до температуры выше +50°C, а элементов корпуса и столешницы — выше +70°C. Также нельзя подвергать фасады и корпус мебели длительному воздействию горячего воздуха. Не допускается прямое воздействие солнечных лучей на фасады и элементы мебели.
- Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 45–70%. Слишком сухой или слишком влажный воздух отрицательно сказывается на состоянии мебели или отдельных ее составляющих. В помещении, в котором установлена мебель, должна быть хорошая вентиляция. Во время принятия ванны и душа необходимо включать вытяжку, расположенную в данном помещении.
- Уход за Изделием нужно осуществлять с помощью мягкой ткани, с использованием нейтральных мыльных жидкостей, которые предназначены для ухода за мебелью. Не допускайте применение моющих средств, содержащих ацетон или аммиак.
- Хромированные (или золоченые) части не должны часто подвергаться чистке. Избегайте контакта хромированных или позолоченных частей с органическими растворителями.
- Не допускайте мойки Изделия с применением жестких материалов, химических растворителей, порошковых моющих средств (возможно нарушение пленочного покрытия).
- Поверхности мебели следует оберегать от попадания растворителей, кислот, щелочей, а также механического воздействия (контакт с острыми предметами, трение, соударения).
- Изделие может серьезно пострадать от длительного контакта с влажными поверхностями и проникновения воды внутрь ее элементов, что может привести к разбуханию и деформации деталей, а также вызвать нарушение цвета и глянца поверхности. Поэтому всю влагу с поверхности мебели необходимо сразу удалять.
- Не храните внутри мебели влажных вещей и тары с жидкостями, которые протекают.
- Со временем возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере необходимости) подтягивать винты в петлях и монтажных планках. Если ручка прокручивается, необходимо подтянуть винты, которыми она крепится, в противном случае могут остаться царапины на фасаде.
- Периодически проверяйте функциональность предохранителя от утечки тока.
- Периодически проверяйте шнур питания и элементы проводки изделия на предмет механических повреждений (перетирания, грызуны и т.д.). Проверяйте шнуры перед каждым первым применением после длительного простоя изделия.
- Периодически проверяйте элементы трубопроводов и соединения на предмет протечек.
- При транспортировке избегать ударов и давления, сильной вибрации, тряски.
- Держите ванную комнату хорошо проветренной — это даст возможность Вам сохранить Изделие в первозданном виде и оно прослужит Вам долгие годы, а также поможет избежать возникновения плесени и несвежего запаха.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку этого изделия и надеемся, что оно Вам понравится. Компания «RUNO» (далее «Производитель») гарантирует, что, на момент покупки, приобретенная Вами мебель (далее «Изделие») является комплектной, не имеет каких-либо дефектов производственного характера и соответствует установленным стандартам качества, требованиям безопасности и условиям договора купли-продажи. Гарантийный срок — 12 месяцев, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-производителем. Срок службы изделия 5 лет (кроме изделий, установленных в местах общественного пользования). Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратив внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы-поставщика. Перед началом эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите все рекомендации по установке мебели, регулировке ее отдельных узлов и условия гарантии.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель гарантирует, что все наборы мебели для ванных комнат проектируются и соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

1. Производитель обеспечивает ремонт, а также замену поврежденных деталей Изделия за счет собственных средств только в случае обнаружения производственных дефектов.

2. Укомплектованность Изделия проверяет Покупатель при получении товара в присутствии представителя Продавца. Претензии по укомплектованности Изделия, предъявленные после заключения договора купли-продажи, не принимаются.

3. Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если нарушена изначальная конструкция Изделия;
- если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;
- если обнаружены следы хранения внутри Изделия мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;
- вследствие неправильного подключения к электросети;
- если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере необходимости;
- если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или попытки самостоятельного ремонта.

4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неаккуратной и неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Изделия;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких и щелочных веществ и жидкостей;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

5. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!

6. Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение двенадцати месяцев с момента заключения договора купли-продажи.

7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи Изделия.

8. Дата продажи и дата изготовления Изделия указываются в Гарантийном талоне.

Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании «RUNO» людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате не соблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. В случае выявления неисправностей или дефектов следует обратиться в компанию «RUNO» через Продавца в порядке, предусмотренном условиями принятия рекламаций.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №



Изделие			
Модель			
Фирма – продавец			
Дата изготовления		Дата продажи	
Адрес фирмы – продавца			Печать продавца
Телефон фирмы – продавца		Подпись продавца	

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен(а):

ФИО

подпись, дата