



## ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

VA-700D3 (T)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### I. Технические характеристики

- 1). Модели.: VA-700D3 (T)
- 2). Мощность: 3500W - 3500W
- 3). Питание: 220V ~ 50Hz

### II. Правила безопасности

**Пожалуйста, прочитайте внимательно эти инструкции перед началом использования inductionной плиты.**

- 1). Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- 2). Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
- 3). Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
- 4). Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
- 5). Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
- 6). Не используйте плиту в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться плитой.
- 7). Не устанавливайте плиту на нетвердые, неустойчивые поверхности.
- 8). Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой
- 9). Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
- 10). Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу на рабочую поверхность плиты.
- 11). Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
- 12). Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
- 13). Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
- 14). Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
- 15). Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.
- 16). Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.
- 17). Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронным карточкам и т.д.
- 18). Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.

19).  Места на которых изображен такой знак, нагреваются в процессе работы плиты.

III..Правила эксплуатации

- 1). Подключите прибор к источнику питания. Световой индикатор загорится на короткий момент, и раздастся звуковой сигнал.
  - 2). Пожалуйста, поставьте подходящую посуду на рабочую поверхность
  - 3). Установите требуемую мощность при помощи регулятора.
- Световой индикатор остается включенным.
- 4). Выбранная мощность будет отображаться на LED дисплее, расположенном на панели управления.
  - 5). Прибор осуществляет нагрев продукции и поддержание установленной мощности.
  - 6). После работы выключите прибор, повернув регулятор температуры в положение «0». После окончания работы вентилятор охлаждает плиту в течение трех минут, затем отключается.

Внимание!

Если не изменять температуру во время использования прибора, прибор автоматически отключится через 2 часа.

IV..Допустимая и недопустимая к использованию посуда

- 1). Допустимая посуда
- Сталь, чугун, эмалированная посуда, нержавеющая сталь. Посуда с плоским дном, кастрюли диаметром от 12 до 26 см.



Эмалированные  
металлические  
кастрюли

Металлические/  
эмалированные  
чайники

Чугунные  
сковороды

Металлическая  
посуда

Глубокие  
сковороды

Посуда из  
нержавеющей  
стали

Металлические  
тарелки

- 2). Недопустимая посуда
- Термостойкое стекло, керамика, медная и алюминиевая посуда. Посуда с круглым дном менее, чем 12 см в диаметре.
- 
- Посуда с  
Неплоским  
Дном
- Алюминиевая/  
медная посуда
- Посуда с дном  
менее 12 см  
в диаметре
- Посуда с ножками
- Керамическая/  
стеклянная посуда
- Жаро-неустойчивая  
посуда

V.Правила чистки плиты

- 1). Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.
- 2). Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.
- 3). Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.
- 4). Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.
- 5). Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.
- 6). Никогда не лейте воду на плиту (Вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

| Таблица кода ошибки |                                   |                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код                 | описание                          | действия                                                                                          |
| E00                 | нет посуды/не правильная посуда   | на дне посуды должен быть знак "Индукция"                                                         |
| E01                 | Внутренний перегрев плиты         | перерыв в работе до откл вентиляторов/<br>частое выключение 4-10мин работы<br>обратитесь в сервис |
| E02                 | Перегрев поверхности              | перерыв в работе до откл вентиляторов/<br>частое выключение 4-10мин работы<br>обратитесь в сервис |
| E03                 | не соответствие сети 180-240вольт | проверить напряжение/ обратится в<br>сервиную службу                                              |