

- Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
- Перемешайте содержимое флакона, встряхивая его в течение 1-2 минут.
- Залейте 1 флакон промывки в маслозаливную горловину. Если объем масляной системы более 10 литров, необходимо залить 2 флакона промывки.
- Совершите поездку на автомобиле в течение 20-25 минут.
- Через 200 километров после внесения промывки замените масло и масляный фильтр.

Если обнаружено значительное загрязнение масла в процессе очистки или резкое снижение давления масла (мигание лампы давления масла) необходимо незамедлительно заменить масло и масляный фильтр.