

Аэрозольный баллон снабжен специальным клапаном, позволяющим распыливать состав даже из перевернутого баллона. Смазка эффективна в температурном диапазоне от -30°C до +40°C. В момент нанесения температура баллона должна быть не ниже -5°C.

- интенсивно встряхните баллон
- распылите средство на поверхности с расстояния 20-25 см. Для обработки труднодоступных мест используйте носик-удлинитель.
- для демонтажа резьбовых соединений - подождите 5-7 минут, чтобы смазка проникла внутрь и разрушила коррозию. Сборку конструкций можно начинать сразу после смазки деталей.