

- Установите режим рециркуляции воздуха в салоне автомобиля.
- Включите кондиционер (для очистки системы кондиционирования) или установите минимальный режим обогрева (для очистки системы отопления).
При наличии климат контроля, переведите его в ручной режим.
- Установите минимальную скорость потока воздуха.
- Направьте поток воздуха через воздуховоды приборной панели и убедитесь, что вентиляционные заслонки открыты.
- Убедитесь, что все окна в автомобиле закрыты.
- Нажмите сильно до щелчка кнопку распылителя, начнется распыление средства от баллона вверх.

Если вы планируете заменить воздушный фильтр салона, сделайте это до того, как применять очиститель вентиляции. В этом случае активный компонент состава осядет на новом воздушном фильтре и будет активно препятствовать возникновению инфекционных загрязнений.

!!! Очиститель вентиляции и кондиционера не нацелен на ароматизацию салона.