

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Измельчитель электрический

Номер модели IR-5044

Серийный номер RUI11092020

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®
Модель:		Модель:	
Дата продажи		Дата продажи	
« » 20 г.		« » 20 г.	
Наименование <u>Измельчитель электрический</u>		Наименование <u>Измельчитель электрический</u>	
Модель <u>IR-5044</u>		Модель <u>IR-5044</u>	
Сер. номер <u>RUI11092020</u>		Сер. номер <u>RUI11092020</u>	
Ф.И.О. клиента		Ф.И.О. клиента	
Телефон		Телефон	
Адрес		Адрес	
	М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации
Подпись продавца		Подпись продавца	

Descriptions

1. Body
2. Container
3. Knife attachment



Safety measures

- Read the instruction carefully before using appliance.
- Check if the voltage of the chopper corresponds to the local main voltage before you plug in the appliance.
- To avoid electric shock and other injuries, do not immerse body of appliance in water or other liquids.
- Always unplug the appliance in case of operating failure, after the use and before cleaning.
- Do not use the appliance, if the power cord, plug or other part is damaged.
- In case of breakdown – apply to authorized service center.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave operating appliance without supervision.
- Use accessories and spare parts, provided by the manufacturer only.
- Avoid contact of power cord and sharp corners or any hot surfaces.
- Keep out of the reach of children.
- Attention, blades are very sharp, be careful.
- Always unplug the appliance, before assembling, re-assembling, cleaning and storage.
- When in operating, appliance must be settled far from the reach of children.
- All the reparations must be made by authorized service center.
- Unqualified reparation can cause injuries and breakdowns.
- Appliance is for household use only.
- Maximum time of continuous using of the device should not be more than 10 seconds, and then it should be shut down for 5 seconds, then you can also switch it on 10 seconds and so on until the products become gringing.
- Uninterrupted operation can cause motor overhear and breakdown.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измельчитель Chopper IR-5044



Use

- Before assembling, make sure appliance is unplugged.
- Before first use, clean the body with a soft damp cloth and clean the nozzles with warm soapy water, let it dry.
- Place knife attachment in a bowl
- Put the ingredients into the bowl and close the body, press on the body.
- Do not switch the device idly.
- Plug in the appliance.
- Press the button to choose the proper power.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Power cord and the body must be never immersed into the water.
- Blades can be cleaned under the water flow.
- Clean the body with soft damp cloth and clean the removable parts with warm soapy water.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

This kitchen appliance is not intended for grinding coffee beans, radish or sugar.

Prior to processing of these products should be removed all the hard parts (e.g., meat must be removed tendons, cartilage, and bones).

Note: non-microwave and non-dishwasher safe

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!

Technical parameters:

Power: 300 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Service life is 2 years.
Made in China



Описание

1. Корпус (моторный блок)
2. Контейнер
3. Нож-насадка

Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями
- Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей.
- Внимание:** ножи очень острые! Будьте аккуратны при обращении с ними.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во время работы устройство должно располагаться в месте, недоступном для детей.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального использования.
- Максимально допустимое время непрерывного использования устройства не должно превышать 10 секунд, потом следует на 5 секунд выключить, далее можно включить также на 10 секунд и так, пока продукты не измельчатся.
- Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению электромотора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.



Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амурдсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки

ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4,
тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожвадова, д.4 оф.3,
тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта

Подготовка к работе и использование

- Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Перед первым использованием устройства промойте контейнер теплой мыльной водой, ополосните и просушите.
- Установите в чашу насадку-нож.
- Положите ингредиенты в чашу и закройте корпус, нажмите на корпус.
- Не включайте прибор вхолостую.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, прибор готов к использованию.
- После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки, поверните насадку по часовой стрелке и снимите ее.

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Корпус прибора и шнур питания никогда не погружайте в воду.
- Для очистки корпуса измельчителя используйте только мягкую губку. Никогда не помещайте его в резервуар с водой и не промывайте его под проточной водой.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

Данный кухонный прибор не предназначен для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара.

Перед переработкой продуктов из них следует удалить все твердые части (например, из мяса должны быть удалены сухожилия, хрящи и кости).

Не рекомендуется использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

Дата изготовления указана на упаковке

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Мощность: 300 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае



Измельчитель электрический R-5044

Производитель: Шанхай АМП Импорт Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd

Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China

Импортер: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

Материал: пластик, сталь

Товар сертифицирован

Дата изготовления: 09/2020

RU11092020

Сделано в Китае