

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

+7 (863) 292-92-56
+7 (863) 292-92-57
+7 (863) 292-92-58
+7 (863) 292-92-59
+7 (863) 292-92-46

Произведено в КНР

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ

BT3-150H
BT3-300H
BT3-500H
BT3-40V
BT3-40HG
BT3-40HA



Усадьба

 Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке изделия, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор»

ПРЕИМУЩЕСТВА

BTЭ-40У / BTЭ-40НГ / BTЭ-40НА

Платформа изготовлена из нержавеющей стали

Два ЖК-дисплея для продавца и покупателя

Работа в автономном режиме с аккумулятором и работа от сети переменного тока

Определение массы и стоимости товара

Функция тарирования (взвешивание с вычитанием тары)

Функция суммирования покупок

Функция обнуления

Сохранение данных в ячейках памяти

Индикатор уровня заряда батареи

Автоотключение при перерывах в работе

Корпус сделан из нержавеющей стали (BTЭ-40НА)

BTЭ-150Н / BTЭ-300Н / BTЭ-500Н

Усиленная рифленая платформа

Регулируемые по высоте ножки

Складная стойка позволяет быстро и легко перемещать весы в любое удобное место

Работа в автономном режиме с аккумулятором и работа от сети переменного тока

Определение массы и стоимости товара

Функция тарирования (взвешивание с вычитанием тары)

Функция суммирования покупок

Функция обнуления

Сохранение данных в ячейках памяти

Индикатор уровня заряда батареи

Автоотключение при перерывах в работе

ВНЕШНИЙ ВИД

BTЭ-150Н

1. Дисплей
2. Клавиатура
3. Корпус блока управления
4. Стойка
5. Фиксатор стойки
6. Весовая платформа
7. Опорные ножки



BTЭ-300Н

1. Дисплей
2. Клавиатура
3. Корпус блока управления
4. Стойка
5. Фиксатор стойки
6. Весовая платформа
7. Опорные ножки



BTЭ-500Н

1. Дисплей
2. Клавиатура
3. Корпус блока управления
4. Стойка
5. Фиксатор стойки
6. Весовая платформа
7. Опорные ножки



BTЭ-40У



1. Дисплей
2. Весовая платформа
3. Корпус
4. Клавиатура

BTЭ-40НГ



1. Дисплей
2. Весовая платформа
3. Корпус
4. Клавиатура

BTЭ-40НА



1. Дисплей
2. Весовая платформа
3. Корпус
4. Клавиатура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BTЭ-150H	BTЭ-300H
Предел взвешивания, кг	150	300
Чувствительность, г	50	100
Размер платформы, см	30*40	40*50
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50	220/50
Количество цифр на дисплее индикатора веса	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора цены	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора общей стоимости	6	6
Ячеек памяти	7	7
Внутренний источник питания, В	4	4
Рабочая температура, °C	0 - +40	0 - +40
Допустимая влажность воздуха, не более, %	85	85
Вес нетто, кг	6	8.8
Вес брутто, кг	6.7	9.7

Модель	BTЭ-500H	BTЭ-40У
Предел взвешивания, кг	500	40
Чувствительность, г	500	5
Размер платформы, см	45*60	34*23
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50	220/50
Количество цифр на дисплее индикатора веса	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора цены	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора общей стоимости	6	6
Ячеек памяти	7	8
Внутренний источник питания, В	4	4
Рабочая температура, °C	0 - +40	0 - +40
Допустимая влажность воздуха, не более, %	85	85
Вес нетто, кг	12.1	3
Вес брутто, кг	13.3	3.2

Модель	BTЭ-40НГ	BTЭ-40НА
Предел взвешивания, кг	40	40
Чувствительность, г	5	5
Размер платформы, см	32.5*23.5	30*21.5
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50	220/50
Количество цифр на дисплее индикатора веса	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора цены	5	5
Количество цифр на дисплее индикатора общей стоимости	6	6
Ячеек памяти	7	7
Внутренний источник питания, В	4	4
Рабочая температура, °C	0 - +40	0 - +40
Допустимая влажность воздуха, не более, %	85	85
Вес нетто, кг	2,9	3.4
Вес брутто, кг	3,1	3,6

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию насосов в целях их совершенствования!

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КЛАВИАТУРЕ

«0-9» - клавиши ввода значений цены
«>0<» - обнуление показаний весов при нагрузке на платформу, отличной от нулевой
«Лампочка» - включение подсветки
«Ноль» - обнуление показаний веса
«Сдача» - вычисление сдачи
«Тара» - вычитание веса тары из общего веса
«*» - установление десятичной единицы цены
«С» - сброс набранных значений
«М» - сохранение данных в ячейке памяти
«M(1-8)» - ячейки памяти цен
«M+» - сложение и сохранение веса и стоимости

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Весы данных моделей предназначены для использования на рынках, в магазинах, в супермаркетах и других предприятиях торговли. В весах установлены датчики измерения веса высокой точности.

Дисплеи повышенной яркости облегчают считывание информации при работе на улице, в местах с яркой освещенностью солнцем. Весы имеют усиленную конструкцию, продлевающую время их эксплуатации.

Все весы оснащены аккумулятором, позволяющим работать в условиях отсутствия питания от электросети, функцией автоматического отключения при бездействии, в целях экономии энергии. Весы имеют встроенный LCD-дисплей, отображающий вес, цену за единицу товара и сумму к оплате, а также индикатор уровня заряда батареи на дисплее.

Данные модели весов можно эксплуатировать как в помещениях, так и под открытым небом.

УСТАНОВКА ВЕСОВ

- 1.Извлеките весы из упаковки. Удалите защитную пленку со всех дисплеев и платформы весов.
- 2.Установите весы на ровную горизонтальную поверхность, выровняйте их положение при помощи регулировочных ножек, если необходимо.
- 3.Плотно прикрутите стойку к платформе весов (для моделей с дисплеем/блоком управления, размещенных на стойке).
- 4.В случае если на дисплее горит световой индикатор низкого заряда батареи, необходимо подключить весы к источнику внешнего питания.Для зарядки аккумулятора включите вилку весов в сеть 220 В, 50 Гц. При этом включится индикатор подключения к сети. Начнётся зарядка аккумулятора. По окончании зарядки аккумулятора можно либо продолжить работу с весами, не отключая их от сети (работать в режиме постоянной подзарядки аккумулятора), либо отключить весы от сети и работать автономно.

! Для более точных результатов, оставьте весы включенными на 10 минут перед первым взвешиванием!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед включением весы не должны быть нагружены, а платформа не должна касаться посторонних предметов.

1. Включите весы.
 2. Введите цену товара, используя кнопки «0-9». Для сброса предыдущего значения нажмите клавишу «С».
 3. Положите товар на платформу.
 4. Считайте значение массы и стоимости товара.
 5. Уберите товар с платформы.
- Максимальная точность взвешивания обеспечивается тогда, когда в ненагруженном состоянии весов горит индикатор установки нуля. Если индикатор установки нуля не горит, то необходимо нажать кнопку «>0<». Контроль состояния ненагруженных весов должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы с весами. Диапазон работы этой функции $\pm 2\%$ от НПВ.
6. Если масса взвешиваемого товара превышает наибольший предел взвешивания весов, то на дисплее высветится предупреждение и раздастся звуковой сигнал. В этом случае снимите предмет с платформы во избежание повреждения датчиков.

Взвешивание товара в таре.

1. Установите тару на платформу весов.
2. Нажмите кнопку «Тара». Показания дисплея обнулятся и загорится индикатор работы с тарой.
3. Положите товар в тару. Наберите цену товара. Считайте массу нетто и стоимость товара.
4. Снимите взвешенный товар с тарой.
5. Нажмите кнопку для удаления значения массы тары из памяти весов. Удаление значения массы тары возможно только при ненагруженных весах.

Расчет суммарной стоимости товара.

1. Взвесьте и определите стоимость первого товара. Нажмите кнопку «М+», на дисплее цены появится «Add 1», отображающее количество операций сложения.
 2. Снимите товар с грузоприемной платформы.
 3. Взвесьте следующий товар. Наберите цену товара. Нажмите кнопку «М+». На дисплее отобразится сумма стоимости двух товаров, на дисплее цены появится «Add 2».
- Аналогичным образом суммируются все необходимые товары. Общее количество суммированных покупок будут отображаться на дисплее «ЦЕНА», а общая сумма всех покупок - на дисплее «СТОИМОСТЬ».
- Сбросить суммирование можно нажав клавишу «С».

Сохранение цены товара.

Для сохранения цены нажмите клавишу «М», затем введите цену при помощи цифровой клавиатуры и нажмите одну из клавиш «М(1-7)». Значение будет сохранено в соответствующей ячейке. Если эта ячейка уже содержала в себе значение цены, то оно будет перезаписано.

Использование сохраненных цен.

Взвесьте товар, нажмите на одну из клавиш «М(1-7)», под которой была сохранена соответствующая цена.

По окончании работы не забудьте перевести кнопку включения в положение «Выключено»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы, адаптер питания, инструкция по эксплуатации, упаковка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- запрещается помещать на платформу груз, масса которого превышает НПВ весов;
- включайте весы только в сеть переменного тока 220 В / 50 Гц;
- весы должны быть установлены на устойчивом основании;
- платформа и взвешиваемый товар не должны касаться посторонних предметов;
- не допускайте ударов по платформе весов (не бросайте груз на весы);
- нельзя разбирать и ремонтировать включенные весы.
- не допускается устанавливать весы на незаземленные токопроводящие поверхности.

УХОД ЗА ВЕСАМИ

Ежедневный уход за весами включает в себя промывку водой наружных поверхностей платформы с добавлением 0,5% моющего средства. Платформу при этом необходимо снять.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Весы должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
2. Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
3. После транспортирования и хранения при температуре ниже 0 °С перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.
4. В воздухе помещения, где хранятся весы, не должно содержаться агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Признаки неисправностей	Возможные причины неисправностей	Способы устранения
1	Весы не включаются при подключении к сети	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель
2	Весы не включаются в автономном режиме	Разряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор
3	При включении весов раздается звуковой сигнал и отображается «-----»	Неисправен датчик или блок управления весов	Обратиться в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. Произведено YONGKANG HUAYING WEIGHING APPARATUS CO. LTD под контролем «Электроприбор».

Предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение выявленных дефектов или замену вышедших из строя частей изделия в течение гарантийного срока только при строгом соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения весов и при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Потребитель лишается гарантии при:

- нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации весов;
- использовании источника питания, не соответствующего указанному в технической документации;
- ремонте и/или конструктивным изменениям весов неуполномоченными лицами (предприятиями);
- неисправности, вызванной не зависящими от производителя причинами (пожар, перепады напряжения, попадание внутрь весов посторонних предметов, жидкостей, бытовых насекомых);
- наличии механических повреждений узлов, входящих в состав весов;
- отсутствии гарантийного талона или при внесении в него самостоятельных изменений;
- повреждении или отсутствии пломбы ОТК или пломбы государственного поверителя.

На аккумулятор гарантия не распространяется!

Корешок талона №1 На гарантийный ремонт _____) (модель: _____ 20 ____ г. Изъят « _____ » Исполнитель _____ Подпись _____ / (Ф.И.О.)	Действителен при заполнении ООО «Электроприбор» 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А, т.(863)292-92-58 ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт весов электронных торговых (модель: _____) Заполняет предприятие изготовитель Серийный номер _____ Представитель ОТК _____ (подпись, штамп) Заполняет торговая организация Продан _____ (наименование и адрес предприятия) Дата продажи _____ Место печати Продавец _____ (подпись) (Ф.И.О.)
Корешок талона №2 На гарантийный ремонт _____) (модель: _____ 20 ____ г. Изъят « _____ » Исполнитель _____ Подпись _____ / (Ф.И.О.)	Действителен при заполнении ООО «Электроприбор» 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А, т.(863)292-92-58 ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт весов электронных торговых (модель: _____) Заполняет предприятие изготовитель Серийный номер _____ Представитель ОТК _____ (подпись, штамп) Заполняет торговая организация Продан _____ (наименование и адрес предприятия) Дата продажи _____ Место печати Продавец _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Азов, ИП Жуков А.И. Торговый дом «Хозяин», проезд Объездной, 7А. Тел. 8 (928) 100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru

Аксаи, ИП Левданский Н.П., ул. Ленина, 40. Тел. 8 (928) 901-86-87. E-mail: mordovkinolog@yandex.ru

Абакан, ИП Зуев А.М. СЦ «Каскад», Республика Хакасия, ул. Игарская, 21. Тел. 8 (3902) 305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru

Астрахань, ООО «Техник», ул. 3-я Зеленинская, 56А, корпус 1. Тел./факс: 8 (8512) 45-00-66, 45-00-63. E-mail: 450066@bk.ru. www.tehnik-ast.ru

Астрахань, ООО «КВ-Сервис», ул. Дзержинского, 36. Тел. 8 (851) 229 62 40. E-mail: kovshar-service@mail.ru

Астрахань, ИП Агенькова М.М. СЦ «Специалист», проезд Воробьева, 16. Тел: 8 (8512) 62-83-46, 62-69-40. E-mail: 477872@mail.ru. www.626940.ru

Астрахань, ул. Славянская 1В (за магазином «Молоток»)

Армавир, ИП Усков С.В. «Профф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17. Тел.8 (928) 236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru

Брянск, ИП Абраменко Т.Н., ул.Литейная,9. Тел.8 (4832) 33-77-31; 8-920-830-18-47. E-mail: rei32@ya.ru

Волгоград, ООО СК «Славяне», ул. Изобильная, 10А. Тел. 8 (961) 087-04-22. E-mail: service.red@orwil.ru

ул. Горького, 41Р. Тел. 8 (8443) 21-04-12. E-mail: service.voljsk@orwil.ru

ул. Рионская, 8А. Тел. (8442) 36-40-50. E-mail: service@sp-slavyane.ru. www.sc-slavyane.ru

Волгоград, ИП Лагутин А.Ю. Кировский район ул.64-ая армии 71А. Тел. 8 (902) 658-96-94. E-mail: B-ushkin@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова К.А. Шоссе авиаторов, 11А. Тел. 8 (8442) 26-84-05. E-mail: promtcomplect34@mail.ru

Воронеж, ООО Бензо-электро запчасть Воронеж, магазин «Расходка», ул. Дубровина 3В, ТЦ «Народный», пав. 41-42. Тел. 8 (473) 229-43-83, 8 (900) 927-54-17. E-mail: belez36@mail.ru

Волгодонск, ИП Столяров В.К. «Электро-Сервис», ул. М. Кошерева, 18. Тел. 8 (950) 849-99-01. E-mail: irina-vladimirovna1@mail.ru

Владимир, ИП Краснова М.В., магазин «Мастеровой», Мкр. Коммунар, ул.Песочная, 19. Тел: 8-930-030-25-06. E-mail: masterovoy33-service@yandex.ru. www.masterovoy33.ru

Елань, ИП Акимов А.С., ул.Боксальная, 81. Тел. 8 (84452) 5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru

Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В. СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А. Тел. 8 (861) 292-46-26; факс 8 (861) 210-13-77, моб 8 (905)495-38-83. E-mail: yu5@rambler.ru

ул. Ломоносова, 20. Тел./ факс 8 (861) 275-86-61, 8 (918) 652-03-56, 8 (964) 892-18-19. E-mail: s2758661@rambler.ru

Краснодар, ИП Плащадзе Г.Г., ул. Камвольная, 8. тел. 8 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63@mail.ru

Краснодар, ИП Кутепова С.В., АСЦ «ФЕНИКС», ул. Героев Разведчиков, 40, оф. 28. Тел. 8 (900) 26-23-700; 8-967-651-44-90 (мастерская). E-mail: sc_feniks@mail.ru

Краснодар, ИП Лычико С.М., магазин «Елена», ул. Северная 263/20. Тел. 8 (861) 253-53-14. E-mail: elena_starnaustria@mail.ru

Крымск, ИП Жовтенко А.С., СЦ «Шмель» ул.Коммунистическая, 144А. Тел.8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45, 8 (964) 916-66-89. E-mail: magaz.master@mail.ru

Камышин, ИП Райко А.В. проезд Нефтяников, 6, пом.1. Тел. 8 (937) 716-54-69. E-mail: alexandrayko@yandex.ru

Луганск, ФЛП Филинков П.М., «Регион Инструмент», ул. Оборонная 109Ж. Тел.+380509316606, +380990477671, +380721200747. E-mail: sturmservice@mail.ru

Лабинск, ИП Петров Н.С. СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел. 8 (918) 042-44-00

Миллерово, ИП Ковач Ю.В., ул. Российская 66/42. Тел.8 (909) 423-33-74. E-mail: kovatch5@mail.ru

Майкоп, ИП Стоценко О.Л., Республика Адыгея, ул. Промышленная, 24. Тел. 8 (961) 829-70-00. E-mail: norbo2@yandex.ru

Махачкала, ИП Юсупов Р.М., «Горизонт-М», Республика Дагестан, пос. Семедер, пр-т Казбекова, 110. Тел.8-988-451-27-51. E-mail: service@gorizont-n.ru. www.gorizont-n.ru

Махачкала, ИП Имхаев И.М., СЦ «Универсал», Республика Дагестан, ул. Стелной поселок, 4А. Тел. 8 (928) 059-77-76, 8 (963) 423-07-77, 8 (988) 223-07-77, 8 (960) 421-77-72. E-mail: imihaev@mail.ru

Нальчик, ООО «Трак», «Авторизованный Сервисный Центр», Кабардино-Балкарская республика, ул. Ахохова, 190. Тел. 8 (800) 700-9-703. E-mail: mailto:info@track-kbr.ru /www.track-kbr.ru

Нальчик, ИП Ильченко В.Д., «Строймастер», Кабардино-Балкарская республика ул.Горького 72. Тел.8-928-719-56-42. E-mail: vavilon.66@mail.ru

Новороссийск, ИП Абдулова У.Б., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А. Тел. 8 (900) 28 99 239; 8 (8617) 67-10-10. E-mail: Servis307220@yandex.ru

Орел, ИП Сидорова С.В. «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел. 8 (910) 305-07-87. E-mail: kondrvikto@yandex.ru

Омск, ИП Мирошниченко А.А., СЦ «Эльтек», ул.Воровского,116. Тел. 8 (3812) 49-30-77, 8 (908) 119-95-26. E-mail: eltehs@bk.ru

Оренбург, ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел. 8(3532) 21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru

Пятигорск, ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел. 8 (962) 404-60-90. E-mail:grinkoviktor@mail.ru

Пенза, ИП Кирсанов А.С., магазин «РУСЬ», п. Кошлылей, ул. Октябрьская, 32. Тел. 8 (904) 266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru

Пермь, ИП Бурнышев А.И. Сервис «Стинко», ш. Космонавтов, 316-Б. Тел. 8 (342) 254-30-40 (доб. 312,315). E-mail: foresters-service@inbox.ru

Саратов, ООО «Оптстройинструмент Поволжья», ул Рахова 187/213. Тел. 8 (927) 629-10-45. E-mail: el.instrument64@yandex.ru

Сочи, ООО Коваль, магазин «Мастер», п. Пазаревское, ул. Павлова,137. Тел. 8 (918) 401-17-79, 8 (988) 506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru

Самара, ИП Колоколов Д.В., «ProfService», ул. Физкультурная, 17. Тел. 8 (846) 990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru. www.profservice63.ru

Ставрополь, ИП Филимонов А.А., «Сервис-инструмент», ул. Лермонтова, 375. Тел. 8 (8652) 56-03-55. E-mail: service_instr@mail.ru

Сальск, ИП Колесников Е.А., магазин «Вокни», ул. Железнодорожная, 24. Тел. 8 (86372) 5-16-16. E-mail: vokni10@yandex.ru

Таганрог, ИП Булгаков С.Е., «Мастер Техники», ул. 2й переулк, 49. Тел. 8 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov14@mail.ru

Тихорецк, ИП Иушина Л.В., магазин «Инструмент Сервис», ул.Ляпидевского, 78. Тел. 8 (918) 022-81-30. E-mail:iushin@list.ru

Хасавюрт, ИП Бектимиров С.М., «РемТех», Республика Дагестан, ул. Гамидова, 85. Тел. 8 (988) 783-84-37. E-mail: zaga-1992@mail.ru

Чебоксары, ИП Захаров И.А., магазин «Мир инструментов», ул. Хевешская,5, к.1. Тел.8 (8352) 222-141. E-mail: mi-ch@mail.ru

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____