

ТАРА ДЛЯ РАСТВОРА

ТР

ПАСПОРТ

ГК «ПРОМЫШЛЕННИК»

МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ



Промышленник

Основными направлениями деятельности «Промышленник» являются поставки высококачественного строительного оборудования.

Компания заботится о производстве и продаже качественной и технологичной продукции, совершенствует изделия в соответствии с потребностями рынка, постоянно ищет новые возможности для расширения ассортимента. Это важно для конечного потребителя, будь то профессиональный или начинающий строитель.

В процессе работы у нас установились прочные партнерские

отношения с другими компаниями, чьи торговые марки известны во всём мире, благодаря чему мы сегодня представляем на российском рынке лучшие образцы зарубежного оборудования. Использование нашей продукции позволяет повысить качество и эффективность выполняемых работ и, что особенно важно, сократить их продолжительность.

Вся продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями, имеет сертификаты и соответствует европейским стандартам.





Содержание:

1. Назначение.
2. Основные технические данные и характеристики.
3. Комплект поставки.
4. Указание мер безопасности.
5. Порядок использования.
6. Техническое обслуживание.
7. Проверка технического состояния.
8. Свидетельство о приемке.
9. Гарантия качества.
10. Сведения о рекламациях.
11. Сведения о консервации и упаковке.
12. Сведения о материале основных несущих элементов.

1. Назначение

1.1. Тара для раствора типа «Совок» предназначена для приема, перемещения и выгрузки бетонного раствора к рабочему месту штукатур, каменщика и других рабочих, а также для приема, перемещения, хранения и выгрузки сухих сыпучих строительных материалов, при возведении жилых, общественных и промышленных зданий или климатическое исполнение.

Категория размещения I по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 25° до + 40° С.

2. Комплект поставки

Тара для раствора – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1. Тара для раствора выполнена в виде трапецевидного желоба, включает в себя 2 торцевые стенки, одна из которых прямая, 4 строповочные петли, жестко закрепленные на боковых стенках тары и 2 строповочные петли, жестко закрепленные на прямой торцевой стенке тары.

3.2. Технические характеристики:

Модель	Грузо-подъемность, кг	Объем, м3	Толщина металла, мм	Круг ЗСП; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 1050-2013, НД	Габариты, мм	Вес, кг	Отметка о продаже (V или X)
ТР-0.25	560	0,25	2,3	Ф16	1500x730x440	58	
ТР-0.35	650	0,35			1400x920x400	70	
ТР-0.5	1140	0,5			1600x1040x500	88	

ТР-1.0	2250	1,0	3	Ф18	2555x1120x520	173	
ТР-1.5	2800	1,5			1800x1500x700	195	
ТР-2.0	4000	2,0			2640x1530x720	234	
ТР-3.0	5500	3,0	4	Ф20	3050x1630x950	350	
ТР-4.0	7500	4,0			3000x1500x1000	730	

3.3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, которые не отражены в данном издании.

4. Указание мер безопасности

При эксплуатации тары **запрещается**:

- 4.1. Устанавливать тару для загрузки, выгрузки и на хранение на не спланированных и неуплотненных участках, во избежание потерь раствора и деформации тары.
- 4.2. Оставлять раствор в таре на время, за которое раствор может затвердеть.
- 4.3. Производить при очистке тары ударные действия острыми металлическими предметами.
- 4.4. Загружать тару выше уровня верхней кромки корпуса.
- 4.5. Эксплуатировать тару при наличии повреждений.

Внимание! Подъем и перемещение людей в таре категорически запрещен!

5. Порядок пользования

- 5.1. Место установки тары должно быть спланировано и уплотнено.
- 5.2. На таре, находящейся в работе, обязательно должны быть указаны: серийный/инвентарный №, назначение, грузоподъемность, собственный вес.
- 5.3. В процессе эксплуатации необходимо по возможности полностью выработать раствор. В случае затвердения остатков раствора очистить стенки тары с помощью кельмы.
- 5.4. Места установки тары на подмостях должны быть очищены от посторонних предметов.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тары включает в себя ежедневное и периодическое.

- 6.1. Ежедневное обслуживание содержит: внешний осмотр с целью выявления и устранения неисправностей; очистку от застывшего раствора с помощью кельм и острых металлических ломиков.
- 6.2. Периодическое обслуживание производится не реже одного раза после 100 часов использования и содержит: осмотр сварных швов, проверку состояния петель и устранения неисправностей.

7. Проверка технического состояния

Перечень основных проверок технического состояния приведены в таблице:

Что применяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки	Технические требования
--	-------------------------------

1. Износ мест строповки петель. Контроль осуществляется с помощью штангенциркуля ГОСТ 166-73. Измеряется размер поперечного сечения по диаметру вдоль направления действия силы ветви стропы.	Размер должен быть не менее 10 мм. В случае уменьшенного размера петлю необходимо заменить.
2. Сварные швы петель. Контроль производится визуально.	Сварные швы должны исключать трещины всех видов и направлений
3. Состояние корпуса и торцевых стенок. Проверяются верхние сгибы корпуса и нижние отгибы торцевых стенок, а так же перекос и деформация корпуса и его повреждение. Контроль производится визуально.	Отгибы не должны быть искажены. Не должно наблюдаться перекоса и деформации корпуса тары и всякого рода повреждений (трещин, изгибов и т.д.)

Проверка тары производится не реже одного раза в 10 дней эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Тара для раствора изготовлена и принята в соответствии с обязательными техническим требованиям и рабочими чертежам предприятия-изготовителя и признана годной к эксплуатации. Сварные соединения выполнены в соответствии с ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные».

Заводской номер _____ - _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Начальник цеха (контрольный мастер) _____ (подпись)

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Печать продавца

9. Гарантийные обязательства

9.1. Срок службы тары гарантируется в течение 6 месяцев со дня передачи его потребителю, при условии выполнения указаний по эксплуатации, но не более 12 месяцев со дня продажи.

9.2. Тара для раствора не подлежит гарантийному ремонту, а производитель (поставщик) не несет ответственности за его качество и надежность, в случае нарушения потребителем (покупателем) требований по его эксплуатации, самовольного ремонта и (или) внесения изменений в его конструкцию.

10. Сведения о рекламациях

10.1. В случае выхода из строя тары по причине некачественного изготовления до истечения

МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ

гарантийного срока службы, покупатель (потребитель) имеет право предъявить поставщику рекламацию.

10.2. Покупатель (потребитель) сообщает поставщику характер дефекта и просит командировать представителя для составления акта.

10.3. До прибытия представителя или получения ответа от предприятия поставщика самостоятельно ремонт тары не производить! В противном случае тара не подлежит гарантийному ремонту или замене.

10.4. Срок составления рекламационного акта с момента обнаружения дефекта не должен превышать 5 (пять) суток.

Изготовлено по заказу: ООО «Промышленник»

Рекламации следует направлять по адресу: **350031, РФ, г. Краснодар ул. Карла Гусника, 17/20,**

email: info@prom23.ru

11. Сведения о консервации и упаковке

11.1. Тара консервации и упаковке не подлежит.

11.2. Паспорт вручается покупателю при передаче изделия или отправляется почтой.

ООО «Промышленник-М», г. Москва
Адрес: Люберецкий район, пос. Красково,
ул. 2-ая Заводская, стр. 5а
Тел./факс: +7 (495) 640-80-81
E-mail: msk@prom23.ru

ООО «Промышленник», г. Краснодар
Адрес: ул. Карла Гусника, 17/20
Тел./факс: +7 (861) 225-00-90
E-mail: info@prom23.ru, sales@prom23.ru

ООО «Промышленник-Ростов», г. Ростов-на-Дону
Адрес: пер. Машиностроительный, д. 16, офис 23
Моб. тел.: +7 (928) 903-63-88
E-mail: rnd@prom23.ru

ООО «Промышленник-Симферополь», г. Симферополь
Адрес: ул. Кубанская, 22 А
Моб. тел.: +7 (978) 149-25-90
E-mail: smf@prom23.ru

ООО «Промышленник-КМВ», г. Лермонтов,
Адрес: ул. Промышленная, 15/6
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-35, +7 (903) 442-33-37
E-mail: stav@prom23.ru

ООО «Промышленник-Грозный», г. Грозный
Адрес: трасса Грозный-Аргун, р-н села Комсомольское
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-36
E-mail: 89389923336@prom23.ru

ООО «Промышленник-Пермь», г. Пермь
Адрес: ул. Новогайвинская, д. 102, оф.2
Моб. тел.: +7 (982) 492-33-14
E-mail: perm@prom23.ru

8-800-200-25-90

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



Alumet



Промышленник