

W.E.P 8858-II

Термофен для хобби



www.siriust.ru

**Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
прежде, чем использовать прибор.**

Термофен W.E.P 8858-II предназначен для эмбоссинга, удаления краски, формования пластика, усадки термоусадочных трубок и других работ, требующих термообработки.

I. Меры предосторожности:

- Подключайте фен только в заземленную розетку.
- Не погружайте в воду.
- Не направляйте поток горячего воздуха на кожу.
- Не прикасайтесь к насадке фена при работе, она может нагреться до высокой температуры.
- Предназначен только для использования в помещении.
- Если провод питания поврежден, не используйте фен.
- Фен предназначен для использования взрослыми, не допускайте использование фена детьми.

II. Характеристики:


Питание: 220В 50Гц

Мощность: 140Вт/300Вт

Температура: 150-250°C (130Вт)

Температура окружающей среды должна быть от 0 до 40°C

III. Строение фена



IV. Работа с феном

- Установите стойку фена
- Подключите провод питания к розетке, нажмите кнопку включения. Начнется нагрев.
- Выключите фен после завершения работы. Если не планируете использовать фен длительное время, отключите провод питания от розетки.