



Инструкция по сборке ТВ тумба



ВхШхГ(344x1000x260)

**Инструмент для
сборки**




Комплектность

Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм	Кол-во
Топ	А	1000x260x16	1
Дно	Б	1000x260x16	1
Полка	В	584x256x16	1
Панель	Г	300x207x16	1
Панель	Д	300x207x16	3
Боковина	Е	300x226x16	3


Фурнитура

№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Эксцентрик		20
2	Заглушка эксцентрика		20
3	Стойка к эксцентрику		20
4	Шкант 8x30		18
5	Вставка для опоры		6
6	Опора		6
7	Евровинт 7x50		22
8	Заглушка евровинта 7x50		16
9	Ключ шестигранный		1
10	Заглушка самоклейка		6


1




2




3



4



4



5

