



ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ



ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ PRIMOCLIMA

Распределительные шкафы PRIMOCLIMA для скрытого монтажа в стенную нишу — ППРВ и распределительные шкафы для наружного монтажа — ППРН изготовлены из высококачественной стали толщиной 1 мм.

Внутреннее и наружное покрытие белая порошковая краска RAL 9016. Шкафы PRIMOCLIMA имеют легкоснимаемую наружную коробку, регулировку по высоте и глубине, крепление к стене и к полу.

Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью боковых фиксаторов. Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.

Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.

Шкафы PRIMOCLIMA обеспечивают быстрый доступ для инженерного обслуживания коллекторных узлов. Поставляются в картонных коробках.



**Шкаф
PRIMOCLIMA
распределительный
наружный ППРН
глубина 120 мм**

**Шкаф
PRIMOCLIMA
распределительный
внутренний ППРВ
глубина 125 мм**

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ППРН-1	651x120x453	6,0
ППРН-2	651x120x553	7,0
ППРН-3	651x120x703	8,0
ППРН-4	651x120x853	9,5
ППРН-5	651x120x1003	10,5
ППРН-6	651x120x1153	12,5
ППРН-7	651x120x1303	14,0

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ППРВ-1	670x125x494	6,5
ППРВ-2	670x125x594	7,5
ППРВ-3	670x125x744	9,0
ППРВ-4	670x125x894	10,5
ППРВ-5	670x125x1044	12,0
ППРВ-6	670x125x1191	13,5
ППРВ-7	670x125x1344	16,0

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: _____

Шкаф PRIMOCLIMA распределительный предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления.

ШРН — Шкаф PRIMOCLIMA распределительный наружный

ШРВ — Шкаф PRIMOCLIMA распределительный внутренний

2. ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Шкаф PRIMOCLIMA позволяет выполнить его крепление в Шка(к) стене и к полу, для чего:
ШРВ — на боковых стенках предусмотрены распорки, а на выдвижных ножках – отверстия
ШРН — в задней стенке и выдвижных ножках предусмотрены отверстия.
- Установку шкафа в необходимое монтажное положение по высоте выполнять с помощью выдвижных ножек.
- Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в части воздействия климатических факторов Ж2 по ГОСТ15150-69.
- Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям элементов шкафа и их защитного покрытия.
- **Гарантия изготовителя**
- Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации при отсутствии механических повреждений и документа подтверждающего факт покупки товара.
- Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год с момента продажи.

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

М.П.



г. Москва, пр-т Андропова, д.22
Телефон: +7 (495) 980-05-38

Е-mail: opt@primoclima.ru
Сайт: www.primoclima.ru