



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
Серийный номер изделия: _____
Дата продажи: _____
Подпись продавца: _____

М.П.

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу. Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы. Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при отсутствии на нем серийного номера или с поврежденным стикером.
- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен


www.topon.com

Подпись клиента: _____



TOP-PWS2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции



WWW.TOPON.COM

Сделано в Китае

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удлинитель предназначен для использования в помещении. Технические характеристики указаны на корпусе устройства. Убедитесь в том, что данный удлинитель полностью совместим с вашим устройством. При необходимости проконсультируйтесь с продавцом. Перед использованием проверьте целостность корпуса, разъемов, кабеля и вилки.

Удлинитель полностью безопасен в эксплуатации и снабжен системой электрических защит от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева, перегрузки и падения мощности.

В случае срабатывания защиты удлинитель отключится и его необходимо будет обесточить, отключив от сети, а так же отсоединив все подключенные устройства. Затем можно снова подключить удлинитель к сети и к устройствам.

Всегда держитесь за вилку, а не за кабель, при отключении удлинителя от сети. Отключайте удлинитель от сети, если он не используется.

Гарантия 12 месяцев со дня продажи.



Не выбрасывайте удлинитель вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы необходимо передать удлинитель местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства ознакомьтесь с мерами безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства;
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности;
- Не используйте и не храните вблизи источника тепла или открытого огня;
- Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- Не сжигайте, не нагревайте, не разбирайте и не разрушайте;
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных и загрязненных помещениях;
- Не используйте в случае повреждения корпуса и проводов, или окисления контактов;
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве, изменении цвета поверхности;
- Не используйте в неисправных розетках;
- Запрещается использовать в случае повреждения корпуса, разъемов, кабеля или вилки;
- Оградите детей от использования устройства, оно может представлять потенциальную опасность;
- Использовать только в сети соответствующей техническим характеристикам, указанным на этикетке;
- Не храните устройство при низких температурах. При повышении температуры до нормальной возможно образование конденсата внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь устройством в течение нескольких часов после резких перепадов температур.