

timberk

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИПРИГАРНЫЙ КОВРИК



МНОГООБРАЗИЕ
ВКУСОВ



- Антипригарный коврик защищает поверхности для приготовления от загрязнений и механических повреждений
- Готовьте Ваши любимые блюда без масла и лишних калорий
- Изготовлено из качественного и безопасного материала

DESIGNED
BY TIMBERK
GROUP



ЛЕГКО ХРАНИТЬ И ОЧИЩАТЬ

РАЗМЕР: 330x400 мм

ТОЛСТИНА: 0.2 мм

T-GM001

ПОДХОДИТ ДЛЯ:



ГРИЛЯ



СКОВОРОДЫ



ДУХОВКИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ АНТИПРИГАРНОГО КОВРИКА

- Перед первым использованием коврик помойте водой с небольшим количеством моющего средства.
- Допустимо легкое добавление масла на коврик во время приготовления в зависимости от используемых продуктов и предпочтений пользователя.
- Коврик может быть использован с обеих сторон.
- После использования изделия удалите остатки сока, пищи, и промойте в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Коврик пригоден для хранения в морозильной камере (до -40°C), мытья в посудомоечной машине и использования в духовке, электрическом гриле и на сковороде.
- Вы можете порезать коврик для удобства приготовления на противне и в формах для выпечки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не складывайте, не сгибайте и не заламывайте коврик. Храните развернутым или аккуратно свернутым в рулон.
- Не используйте острые принадлежности и/или мочалки для чистки, агрессивные моющие средства.
- Не используйте ножи и острые столовые приборы для резки на коврике.

ВНИМАНИЕ! Не для коммерческого использования. Не располагайте непосредственно на открытую пламя, горелки и нагревательные элементы.

Срок службы – 2 года, соблюдение правил по использованию и уходу продлит срок службы изделия

NON-STICK MAT

- Before using the mat for the first time, wash it with water and a little detergent.
- It is acceptable to lightly add oil to the mat during cooking, depending on the products used and the user's preferences.
- The mat can be used on both sides.
- After using the product, remove juice and food residues and wash in warm water with a mild detergent.
- The mat is suitable for freezer storage (up to -40°C), dishwasher safe and use in the oven, electric grill and pan.
- You can cut the mat for easy cooking on trays and in baking dishes.

SAFE USE RULES:

- Do not fold, bend, or wrinkle the mat. Store unfolded or neatly rolled up.
- Do not use sharp utensils and/or scouring pads or aggressive detergents.
- Do not use knives or sharp utensils for cutting on the mat.

ATTENTION! Not for commercial use. Do not place directly on open flames, burners or heating elements.

Service life - 2 years, compliance with the rules for use and care will extend the life of the product

ЖАБЫЛМАЙТЫН ТІРЕКТІ ПАЙДАЛАНУ

- Төсемені бірінші рет қолданар алдында оны сумен және аздал жұыш затпен жуыңыз.
- Пайдаланыптың өнімдерге және пайдаланушының калаудына байланысты пісіру кезінде төсенишке аздал май қосуға болады.
- Төсемені екі жағынан да қолдануға болады.
- Өнімді қолданғаннан кейін шырын мен тағам қалдықтарын алып тастаңыз және жұмсақ жұыш затпен жылы сумен жуыңыз.
- Төсеме мұздатқыш камерада сақтауға (-40°C дейін), ыдыс-аяқта жууға және пеште, электр грильде және табада қолдануға жарамды.
- Науалар мен пісіру табактарында оңай пісіру үшін төсеништі кесуге болады.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

- Төсемені бүктеменіз, майстырымаңыз немесе мыжып алмаңыз. Бүктелген күйінде немесе ұқыпты оралған күйінде сақтаңыз.
- Өткір ыдыстарды және/немесе сүрткін жастықтарды немесе агрессивті жұыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Төсемде кесу үшін пышақтарды немесе өткір ыдыстарды қолданбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Коммерциялық пайдалану үшін емес. Ашық отка, қыздырыштарға немесе қыздырыш элементтерге тікелей қоймаңыз.

Қызмет ету мерзімі - 2 жыл, пайдалану және күту ережелерін сақтау өнімнің қызмет ету мерзімін ұзартады

Дата производства
Date of manufacture
Өндірілген күні

