

## Характеристики

Модель: YLYK01YL

Беспроводное подключение: Bluetooth 4.2 BLE

Рабочая температура: от -10 до 40 °C

Рабочая влажность: 0–85 %

## Функции



Включение света



Выключение света



Настройка цветовой температуры



Переключение режимов



Повышение яркости





Уменьшение яркости

## Инструкции

### Установка аккумулятора

Снимите крышку батарейного отсека и установите аккумулятор CR2032. Верните крышку батарейного отсека в исходное положение.



Примечание. Аккумулятор приобретается отдельно. Убедитесь, что модель приобретенных аккумуляторов - CR2032.

### Сопряжение

Проследите, чтобы пульт дистанционного управления был расположен как можно ближе к устройству и между ними не было преград. Через 60 с после включения устройства нажмите на пульте кнопки OFF (Выкл.) и M. Если датчик мигает на пульте — значит, выполняется сопряжение, а если на устройстве — сопряжение уже выполнено.

### Отмена сопряжения

Откройте приложение Дом, найдите на домашней странице устройство и коснитесь его, затем выберите пункт Set (Настройка) > Remote Control (Пульт Д/У). Нажмите его и удерживайте, чтобы отменить сопряжение с пультом.

## Меры предосторожности

- Если уровень заряда низкий, замените батарею.
- Использовать другие типы батарей потенциально небезопасно.
- Не разрешайте детям пользоваться этим продуктом без присмотра взрослых, чтобы не допустить проглатывания батареи.
- Если пульт не будет использоваться на протяжении длительного времени, выньте батарею.