

Ночник светодиодный RocketSocket RS-728A

с датчиком движения, регулировкой яркости и дистанционным управлением



ROCKETSOCKET

ОПИСАНИЕ

Светодиодный ночник RocketSocket с мягким и ненавязчивым светом используется в качестве вспомогательного освещения в ночное время в детской, спальне, на кухне, коридорах, лестницах и др. помещениях. Компактный с классическим внешним видом гармонично впишется в любой интерьер. Датчик движения и освещенности автоматически включит ночник при обнаружении движения в темноте. Нет необходимости включать освещение вручную и беспокоить сон других членов семьи, когда вы идете ночью попить воды, в туалет, кормите младенца и т.д. Используя кнопку регулировки яркости можно выбрать желаемый уровень для разных ситуаций. В ночнике используются светодиоды с длительным сроком – 50000 рабочих часов. Работает от сети переменного тока. Нет необходимости менять лампочки и батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.
- Мощность: 2.4 Вт.
- Цветовая температура света: теплый белый.
- Регулировка яркости: 10 режимов.
- Датчик движения: до 3 метров, радиус 120°С.
- Таймер: 30/60/90/120 секунд после отсутствия активности в зоне действия датчика движения.
- Дополнительный разовый таймер: 15-30-60 минут.
- Низкое электропотребление, срок службы до 50 000 рабочих часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите кнопку для включения/выключения ночника. Коротко нажимайте кнопку для выбора одного из 10 уровней яркости. Нажмите и удерживайте кнопку для настройки таймера: ночник моргнет 1 раз – таймер установится на 30 секунд, 2 раза – 60 секунд, 3 раза – 90 секунд, 4 раза – 120 секунд, 5 раз – значение по умолчанию 60 секунд. Ночник предпочтительно устанавливать вертикально по направлению движения человека. Датчик движения будет включать ночник только в условиях недостаточной освещенности в помещении.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-
- Включить/выключить
 - Регулировка яркости
 - Режим постоянного свечения
 - Режим датчика движения
 - Режим таймера: 15-30-60 минут. При установке таймера ночник автоматически перейдет в режим датчика движения после истечения времени.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| • Ночник | 1 шт. |
| • Инструкция | 1 шт. |
| • Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| • Упаковочная коробка | 1 шт. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Не разбирать! • Не бросать, не стучать, не сдавливать и т.д. • Потребитель несет ответственность за любой личный и имущественный ущерб, возникший из-за неправильного использования продукта в соответствии с руководством пользователя. • Неправильное использование изделия может привести к его повреждению. • Не игрушка, предназначенная для детей. • Не является водонепроницаемым, не использовать в условиях высокой влажности. • Использовать только внутри помещений. • По истечению срока службы светодиодов, устройство следует утилизировать. • Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла. • Отключайте ночник, когда оставляете помещение на длительное время, например, отпус.

Изготовитель: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED

Адрес изготовителя: №23 Building, Zhi Xin Shi Shang Xiao Wei Yuan, №16 Binhai 2nd Road, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, Китай

Отправитель: SHENZHEN 4U TECH-KING TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес отправителя: Room 1106-2, Shangshuijing Complex Building, # 333 Jihua Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, Китай

Номер партии: V-2021-004 Получатель: SAFEYR DV LLC

Адрес получателя: 690003 Russia, Vladivostok, 1-164 Anny Shchetininoj str

Представитель в РФ: ООО "СНВ Групп", 692519, Россия, г.Уссурийск, ул. Суханова 21

livolotouch.ru

