
## Приложение Б, информационное, справочное Перфоратор аккумуляторный RH18DC20-OFA SET, RH18DC20-OFA. Схема сборки, лист 1 - листов 2





## Приложение Б, информационное, справочное

## Перфоратор аккумуляторный RH18DC20-OFA SET, RH18DC20-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Втулка разблокировочная
4	Кольцо
5	Шайба
6	Пружина
7	Корпус редуктора
8	Винт
9	Подшипник 606
10	Манжета
11	Подшипник 6805
12	Кнопка
13	Пружина
14	Переключатель
15	Кольцо
16	Кольцо стопорное
17	Кольцо
18	Пружина
19	Колесо зубчатое
20	Шарик
21	Ствол
22	Ролик
23	Полумуфта
24	Кольцо
25	Ударник
26	Втулка
27	Кольцо антивибрационное
28	Кольцо
29	Молоток
30	Кольцо стопорное
31	Поршень
32	Кольцо
33	Цилиндр
34	Палец
35	Кольцо
36	Втулка
37	Прокладка

38	Корпус промежуточный
39	Вал зубчатый
40	Шарик
41	Полумуфта
42	Подшипник скольжения самоуста-
42	навливающийся
43	Подшипник игольчатый
44	Винт
45	Колесо зубчатое
46	Шайба пружинная
47	Пластина
48	Подшипник 607
49	Кольцо стопорное
50	Пружина
51	Скоба
52	Ось
53	Дефлектор
54	Электродвигатель
55	Кольцо магнитное
56	Корпус (правая часть)
57	Переключатель
58	Выключатель
59	Крышка прозрачная
60	Корпус (левая часть)
61	Винт
62	Батарея аккумуляторная
63	Палец
64	Устройство зарядное
69-1	Хомут
69-2	Ось
69-3	Болт
69-4	Кнопка
69-5	Пружина
69-6	Держатель
69-7	Глубиномер
69-8	Рукоятка

не входят.