


- 🔥 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ 3000К
- 🔥 ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
- 🔥 Li-Ion АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДКА USB
- 🔥 ОТСУТСТВИЕ МЕРЦАНИЯ СВЕТА
- 🔥 МАКСИМАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК 270 ЛМ
- 🔥 АККУМУЛЯТОРЫ 2 X 18650 LI-ION СУММАРНОЙ ЕМКОСТЬЮ 2400 МАЧ
- 🔥 ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
- 🔥 РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ USB TYPE-C
- 🔥 ВЛАГОЗАЩИТА IPX4



Управление

Для включения фонаря поверните ручку диммера по часовой стрелке. Фонарь включится в режиме минимальной яркости.

Яркость регулируется поворотом ручки. По часовой стрелке - яркость увеличивается, против часовой стрелки - яркость уменьшается.

Для выключения фонаря поверните ручку диммера против часовой стрелки до щелчка.

Индикатор уровня заряда

Индикация уровня заряда аккумулятора осуществляется индикаторным диодом, расположенным под заглушкой USB. При достаточном уровне заряда горит зеленый, при низком уровне заряда аккумуляторов загорается красный.

Напряжение питания - 5В
USB кабель в комплекте

Материал корпуса: пластик, металл

