



РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА АЛЮМИНИЕВАЯ

Паспорт изделия

Team
INDUSTRY

Произведено
ООО «TEAM ИНДАСТРИ»

г. Краснодар, ул. Карла Гусника 17/20

2023 г.



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Рабочая платформа предназначена для проведения различных работ на высоте до 2,8м. Применима для работ как внутри, так и вне помещения. В сложенном положении занимает не много места, удобна в транспортировке и хранении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Высота платформы, м	Длина платформы, м	Ширина платформы, м	Рабочая высота, м	Транспортные габариты, мм	Вес, кг
WP 69x30	0,5	0,97	0,40	2,6	667 x 402 x 150	4,3
WP 101x30	0,5	1,33	0,40	2,6	1030 x 402 x 145	5,2
HWP 101x30	0,7	1,49	0,45	2,8	1030 x 452 x 152	5,8
HW 101x45	0,7	1,49	0,61	2,8	1025 x 605 x 150	7,6

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять $\pm 5\text{мм}$, на вес изделия $\pm 5\%$

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рабочая платформа - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Рабочая платформа состоит из трех секций, соединенных между собой стальными шарнирами. Перед началом работы, ножки разложить и зафиксировать положение крючком (на шарнире).

4.2. Основным преимуществом подмостей является компактность в собранном (транспортном) состоянии, что дает возможность пе-

ревозить платформы в багажном отделении легкового автомобиля.

4.3. Профиль платформы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с ГОСТ 22233-2018, ступени выполнены с рифлением (предотвращают скольжение). На концах секций имеются пластиковые заглушки.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

5.2. Внимательно осмотрите рабочую платформу и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов, в том числе шарниров.

5.3. Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

Крайне не рекомендуется:

- работать на платформе под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств;
- использовать поврежденную рабочую платформу;
- самостоятельно ремонтировать платформу и изменять конструкцию.

5.4. На платформе может работать только один человек, во избежание травм не выходите за габариты платформы.

5.5. Платформу можно использовать только, если шарниры зафиксированы. При подъеме и спуске располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.

5.6. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

5.7. При работе на рабочей платформе пользуйтесь «Инструкцией по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782 Н а так же СНиП 12-03-2001

«Техника безопасности в строительстве».

5.8. Запрещено работать вблизи незапертой двери или открытого окна, в оживленных зонах.

5.9. Основные меры безопасности кратко изложены в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже.

	Перед использованием прочитать инструкцию (паспорт)		Максимальная нагрузка 150 кг
	Только один человек на подмостях		Осторожно, возможно падение
	Не выходите за пределы платформы		Не надевать неподходящую обувь
	Перед использованием осмотреть, поврежденную платформу не использовать		Не использовать платформу на неровной или неукрепленной поверхности
	Не устанавливайте платформу на загрязненной земле, скользкой поверхности		Запрещено использовать подмости при определенных заболеваниях, приеме лекарств, алкоголя или наркотиков.
	Не работайте под ЛЭП и под незащищенным электрооборудованием		Не работайте под напряжением
	Избегайте работ, которые создают боковую нагрузку, например, сверление твердых поверхностей		

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка рабочих платформ в соответствии с ГОСТ 58752-2019.

6.2 Хранить рабочие платформы необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.

6.3 Избегайте контакта рабочих платформ с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте платформу водой и протрите насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рабочая платформа признана годной для эксплуатации.

Дата продажи:

« _____ » _____ 20 _____ г.

(заполняется продавцом)

Место печати:

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

8.2. Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации пластиковые заглушки.

9. СРОК СЛУЖБЫ

9.1. Установленный производителем срок полезного использования рабочих платформ составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Металлические детали сдаются в металлолом;

10.2. Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.





TVM TeaM
INDUSTRY

Строительное оборудование