



1	Винт М5 × 20
2	Бак топливный
3	Крышка топливного бака
4	Винт М5 × 35
5	Кожух
6	Статор
7	Винт М5 × 35
8	Винт М8 × 14
9	Ротор
10	Шайба
11	Крыльчатка
12	Винт М5 × 30
13	Подшипник 6202
14	Блок инверторный
15.1	Крышка
15.2	Корпус
16	Винт М4 × 14
17	Рама
18	Опора
19	Винт М6 × 14
20	Корпус
21	Вал коленчатый (с шатуном)
22	Подшипник 6202
23	Штифт
24	Картер
25	Манжета
26	Маховик
28	Рамка
29	Винт М5 × 55
30	Пластина
31	Сетка
32	Элемент фильтрующий
33	Элемент фильтрующий

34	Крышка
35	Винт М4 × 20
36	Корпус
37	Карбюратор
38	Электродвигатель шаговый
39	Винт М4 × 9
40	Пластина
41	Винт М5 × 25
42	Изолятор
43	Прокладка
44	Свеча зажигания
45	Винт М5 × 25
46	Винт М5 × 12
47	Кожух
48	Винт М6 × 80
49	Глушитель
49.1	Пластина
50	Головка цилиндра
51	Винт М5 × 20
52	Прокладка
53	Подшипник игольчатый
54	Кольца поршневые (комплект)
55	Поршень
56	Палец поршневой
57	Кольцо фиксирующее
58	Кольцо фиксирующее
59	Шпонка
60	Пластина
61	Крышка
62	Штифт
63	Манжета
64	Катушка зажигания
65	Винт М5 × 25

66	Гайка М8
67	Корпус
68	Розетка
69	Выключатель
70	Винт М4 × 16
71	Прокладка
72	Стартер ручной
73	Винт М5 × 20