




Генератор бензиновый инверторный GG-3800i. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Болт М6
2	Втулка
3	Крышка
4	Блок инверторный
5	Втулка
6	Винт
7	Модуль управления зажиганием
8	Корпус
9	Выпрямитель постоянного тока
10	Кран топливный
11	Корпус
12	Панель
13	Ручка
14	Панель управления
15	Переключатель
16	Переключатель
17	Колпачок
18	Предохранитель постоянного тока
19	Розетка постоянного тока
20	Индикатор
21	Розетка переменного тока
22	Рама
23	Гайка М8
24	Уголок
25	Амортизатор

26	Опора
27	Панель
28	Панель
29	Трубка гофрированная
30	Трубка топливная
31	Бак топливный
32	Фильтр
33	Крышка топливного бака
34	Указатель уровня топлива
35	Втулка
36	Втулка
37	Шайба
38	Панель
39	Пластина
40	Экран
41	Прокладка
42	Шайба пружинная 8
43	Гайка М8
44	Глушитель
45	Двигатель бензиновый

ДЛЯ ЗАМЕТОК