




Генератор бензиновый инверторный GG-4500i. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Болт М6 × 12
2	Стартер ручной
3	Болт М6 × 12
4	Стакан
5	Болт М6 × 55
6	Болт М6 × 70
8	Кожух
9	Крыльчатка
10	Гайка М14 × 1,5
11	Винт М4 × 8
12	Триггер зажигания
13	Ротор
14	Болт М6
15	Держатель
16	Статор
17	Штифт
18	Болт М8 × 32
19	Фланец
20	Картер
21	Прокладка
22	Болт сливной М10 × 1,25
23	Экран
24	Манжета
25	Подшипник 6205
26	Датчик уровня масла
26.1	Гайка М10
27	Вал коленчатый
28	Вал распределительный
29	Штифт
30	Прокладка
32	Крышка
33	Прокладка
34	Пробка-щуп
35	Болт М8 × 32
36	Гайка М6
37	Болт М6 × 30

38	Экран
39	Болт М6 × 25
40	Катушка зажигания
41	Свеча зажигания
42	Поршень
43	Шатун в сборе
43.1	Шатун
43.2	Головка шатуна
43.3	Болт
45	Кольцо фиксирующее
46	Палец поршневой
47	Кольца поршневые (комплект)
48	Экран
49	Втулка
50	Толкатель
51	Штифт
52	Прокладка
53	Клапан
54	Клапан
55	Головка цилиндра
56	Пружина
57	Седло
58	Колпачок
59	Пластина
60	Стержень
61	Коромысло
62	Втулка
63	Гайка
64	Болт М8 × 55
65	Прокладка
66	Крышка
67	Прокладка
68	Изолятор
69	Прокладка
70	Карбюратор
71	Электродвигатель шаговый

72	Винт М4 × 8
73	Крышка
74	Трубка
75	Прокладка
76	Фильтр воздушный в сборе
76.1	Элемент фильтрующий
77	Штифт