

Схема сборки № 5




Схема сборки № 7




Схема сборки № 6




Схема сборки № 8




Схема сборки № 9




Схема сборки № 12




Схема сборки № 11





Схема сборки № 10



<b>Схема сборки № 1</b>	
1	Картер
2	Крышка
3	Вал регулировочный
4	Прокладка
5	Манжета 35 × 58 × 8
6	Стартер электрический
7	Панель
8	Панель
9	Датчик уровня масла
10	Подшипник 6003-Z
11	Клапан дыхательный
12	Шайба 8
13	Подшипник игольчатый НК081210
14	Манжета 8 × 14 × 4
15	Шплинт
16	Болт М6 × 30
17	Болт М6 × 16
18	Пластина прижимная
19	Болт М8 × 110
20	Болт М6 × 12
21	Кольцо уплотнительное
22	Штифт
23	Пробка сливная М14 × 1,5
24	Прокладка
25	Штифт
26	Шпилька М6 × 103
<b>Схема сборки № 2</b>	
1	Крышка картера
2	Узел масляного фильтра
3	Насос масляный в сборе
4	Шестерня приводная в сборе
5	Щуп масляный
6	Прокладка
7	Шарик
8	Пружина

9	Манжета 35 × 58 × 8
10	Болт М8 × 50
11	Фильтр масляный
12	Шайба
13	Штуцер
14	Кольцо уплотнительное
15	Болт М6 × 16
16	Винт М6 × 16
17	Болт М6 × 25
<b>Схема сборки № 3</b>	
1	Головка цилиндра
2	Крышка
3	Прокладка
4	Прокладка
5	Дефлектор воздушный
6	Радиатор масляный
7	Экран
8	Ухо строповочное
9	Кронштейн
10	Свеча зажигания
11	Шпилька М8 × 32
12	Дефлектор воздушный
13	Трубопровод
14	Зажим
15	Болт М6 × 14
16	Болт М10 × 80
17	Штифт
18	Болт М6 × 25
19	Болт М6 × 12
20	Болт М8 × 16
21	Трубопровод
22	Пробка
23	Прокладка
<b>Схема сборки № 4</b>	
1	Головка цилиндра
2	Крышка

3	Прокладка
4	Дефлектор воздушный
5	Дефлектор воздушный
6	Штифт
7	Прокладка
8	Выпрямитель
9	Гайка М5
10	Шпилька М8 × 32
11	Свеча зажигания
12	Болт М10 × 80
13	Ухо строповочное
14	Болт М6 × 12
15	Болт М6 × 14
16	Болт М8 × 16
17	Провод
<b>Схема сборки № 5</b>	
1	Вал коленчатый в сборе
2	Поршень
3	Шатун в сборе
4	Палец поршневой
5	Кольцо фиксирующее
6	Кольца поршневые (комплект)
<b>Схема сборки № 6</b>	
1	Катушка зажигания левая
2	Катушка зажигания правая
3	Болт М6 × 25
4	Шпилька М6 × 103
<b>Схема сборки № 7</b>	
1	Узел регулировочный в сборе
2	Болт М6 × 16
3	Рычаг
4	Пружина
5	Пружина
6	Фиксатор
7	Рычаг воздушной заслонки
8	Болт М6 × 25

9	Гайка М6
10	Пружина
11	Рычаг дроссельной заслонки
12	Пружина
<b>Схема сборки № 8</b>	
1	Вал распределительный в сборе
2	Кольцо
3	Рычаг нижний в сборе
4	Клапаны (комплект)
5	Коромысло в сборе
6	Втулка
7	Болт М6 × 20
8	Болт М6 × 16
9	Втулка
10	Седло
11	Пластина
12	Колпачок
13	Втулка
14	Пружина
15	Толкатель
<b>Схема сборки № 9</b>	
1	Коллектор впускной
2	Кронштейн
3	Прокладка
4	Болт М8 × 50
5	Насос топливный
6	Болт М6 × 12
7	Фланец
8	Прокладка
9	Карбюратор в сборе
10	Прокладка
11	Болт М6 × 120
12	Патрубок соединительный
13	Зажим
14	Трубка дыхательная
15	Болт М6 × 16
16	Фильтр топливный

17	Трубка топливная
18	Трубка топливная
19	Трубка топливная
20	Зажим
21	Зажим
22	Трубка топливная
<b>Схема сборки № 10</b>	
1	Катушка зарядная
2	Болт М6 × 30
3	Маховик
4	Шайба
5	Гайка
6	Крыльчатка
7	Фланец
8	Болт М8 × 16
9	Кожух
10	Гайка М6
11	Болт М6 × 25
12	Винт
<b>Схема сборки № 11</b>	
1	Крышка
2	Элемент фильтрующий
3	Элемент фильтрующий
4	Винт М6 × 30
5	Пластина
6	Рамка
7	Скоба
<b>Схема сборки № 12</b>	
1	Глушитель в сборе
2	Прокладка
3	Болт М8 × 16
4	Гайка М8