

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИН БРЕНДА ARTRED AR-X5

8(495) 085-52-19


info@artred.ru

<https://artred.ru>

Подготовка машины для начала работ:




Перед началом работы на поломоечной машине поверните ключ в замке.




1 - вкл\выкл щётку
2 - вкл\выкл вакуумный насос
3 - уровень заряда
4 - датчик перелива

1 - опускаем сквидж потянув рычаг вниз
2 - опускаем щётку, нажав на педаль



Откручиваем кран, для регулировки скорости подачи воды



Если срабатывает датчик перелива, нужно отключить машину и проверить баки с водой.



Ежедневно по окончании работ на поломоечной машине, необходимо:

Чистка бака утилизации, акцент на стенке датчика перелива



Чистка воздушного фильтра



Чистка шланга сквиджа (снятие и удаление грязи)



Снятие щётки, удаление посторонних предметов из неё



Чистка фильтра чистой воды:

1. Снять колпачок
2. Почистить сетку фильтра



Снятие и чистка сквиджа:

1. Снять сквидж, ослабив барашки (фото слева)
2. Снять и почистить резину, ослабив барашки на самом сквидже (фото справа)

