


Руководство по эксплуатации

Mebax LK 4 EURO

Технические характеристики

Количество гнёзд	4 EURO
Доп. разъёмы	—
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	 
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,6
Гарантия	1 год



Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

- Подготовьте отверстие диаметром 100 мм;
- Отвинтите шайбу в нижней части выдвижного блока, вращая ее по часовой стрелке;
- Установите блок в подготовленное отверстие;
- Завинтите шайбу для фиксации блока;
- Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации:

Нажмите на крышку, затем выдвинуть её на нужную высоту. Блок можно оставлять в полуоткрытым.

Для деактивации:

Нажмите на крышку и опустите корпус до упора, нажмите на крышку.

Изготовитель: Cixi Mingye Communication and Electronic Co., Ltd, Industrial Zone West District Guanhaiwei Town, Cixi City, Zhejiang Province, China. Сделано в Китае.
Импортёр: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2

Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

