



1	Картер
2	Пробка маслосливного отверстия
3	Прокладка
4	Окно маслоуказательное контроля уровня масла
5	Пробка маслосливного отверстия
6	Прокладка
7	Шайба пружинная
8	Болт
9	Цилиндр
10	Прокладка
11	Клапан
12	Пластина клапанная
13	Прокладка
14	Пластина клапанная
15	Клапан
16	Прокладка
17	Головка цилиндра
18	Фильтр воздушный
19	Болт
20	Шайба пружинная
21	Кольцо поршневое маслосъемное
22	Кольцо поршневое компрессионное
23	Поршень
24	Палец поршневой
25	Кольцо стопорное быстросъемное
26	Шатун
27	Разбрызгиватель
28	Шайба пружинная
29	Винт
30	Штуцер угловой
31	Воздухопровод охлаждающий с гайками
32	Штуцер тройной
33	Штуцер тройной
34	Подшипник

35	Вал коленчатый
36	Подшипник
37	Манжета
38	Прокладка
39	Крышка картера
40	Пробка-отдушина масляная (сапун, ID 0915)
41	Шкив с охлаждающей крыльчаткой
42	Шайба
43	Болт
44	Ограждение защитное
45	Болт
46	Шайба
47	Ремень
48	Шпонка
49	Шкив
50	Болт
51	Шайба пружинная
52	Болт
53	Шайба пружинная
54	Электродвигатель 380 В, 50 Гц
55	Гайка
56	Кабель электрический
57	Кабель электрический
58	Трубопровод
59	Штуцер угловой
60	Клапан обратный
61	Воздухопровод охлаждающий с гайками
62	Блок электрозащиты
63	Болт
64	Клапан слива конденсата
65	Шплинт
66	Шайба
67	Колесо
68	Ресивер 110 л

69	Патрубок
70	Кран воздушный
71	Манометр
72	Клапан предохранительный
73	Реле давления
74	Штуцер
75	Штуцер (для ID 1119)
76	Трубопровод (для ID 1119)
77	Штуцер (для ID 1119)
78	Головка цилиндра (для ID 1119)