


# Модель 01008/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | ЕВРОСВЕТ®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Основание	1
Верхняя трубка	1
Нижняя трубка	1
Абажур	1
Соединительные колпачки	2
Юбка патрона	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Проденьте центральный провод через нижнюю трубку.
5. Вкрутите нижнюю трубку в основание торшера.
6. Проденьте центральный провод через верхнюю трубку.
7. Прикрутите верхнюю трубку.
8. Соедините удлинитель электропровода с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
9. Закрепите абажур с помощью юбки патрона.
10. Вкрутите лампочку.
11. Вставьте вилку торшера в розетку.

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

