

BOGATE'S®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подвесной светильник

256/42

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

1. Назначение

- 1.1. Настоящая «Инструкция по эксплуатации» распространяется на следующие осветительные приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные (торшеры) и нестационарные настольные (настольные лампы) светильники.
- 1.2. Потолочные, настенные, напольные, настольные светильники предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

2. Общие указания

- 2.1. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.
- 2.2. При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.
- 2.3. В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

3. Требования по безопасности

- 3.1. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.
- 3.2. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.
- 3.3. Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- 3.4. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо изолированы.
- 3.5. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника.
- 3.6. При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

4. Установка светильника

- 4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован.
- 4.2. Соберите светильник, пользуясь приложенной инструкцией по сборке.
- 4.3. Установите светильник на выбранное место.
- 4.4. Для подключения к электрической сети соедините линейный провод электрической сети (фазу) с коричневым (или черным) проводом светильника, нейтральный провод электрической сети – с синим (или белым) проводом светильника, заземление электрической сети – с желто-зеленым проводом светильника.
- 4.5. Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надёжное крепление контактов.

5. Замена ламп

- 5.1. Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.
- 5.2. Убедитесь в том, что технические характеристики замняющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом изготовителем.

- 5.3. Придерживайте патрон светильника при замене лампы.
- 5.4. Не прикасайтесь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрой порче. При замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться перчатками.

6. Уход

- 6.1. Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут.
- 6.2. Снимите плафоны (абажур).
- 6.3. Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Почистите абажур пылесосом при минимальной мощности всасывания.
- 6.4. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

7. Технические характеристики

- 7.1. Номинальное напряжение: 230 В.
- 7.2. Частота: 50 Гц.
- 7.3. Степень пылевлагозащищенности: IP20.
- 7.4. Номинальная мощность ламп указана на светильнике.
- 7.5. Диапазон рабочих температур: от – 10 °C до +40 °C
- 7.6. Класс защиты от поражения электрическим током – I
- 7.7. Модель и тип светильника см. на упаковке
- 7.8. Масса - см. на упаковке
- 7.9. Габариты светильника - см. на упаковке
- 7.10. Материал - см. на упаковке

8. Комплект поставки

- 8.1. Светильник: 1 шт.
- 8.2. Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- 8.3. Инструкция по сборке светильника: 1 шт.
- 8.4. Коробка упаковочная: 1 шт.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи светильника (изделия) через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.
- 9.2. В случае выхода светильника (изделия) из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже.
- 9.3. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи.
- 9.4. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки, и/или хранения светильника (изделия), указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике (изделии) механических повреждений, повлекших выход светильника (изделия) из строя либо возникновение недостатков светильника (изделия), в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя прав на гарантию.

10. Порядок утилизации

- 10.1. Светильники стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные (торшеры) и нестационарные настольные (настольные лампы) не требуют специальной утилизации, так как не содержат в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)

Артикул:	
Название и адрес продавца:	Дата продажи:
Печать и подпись продавца:	

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ!


Монтаж произвел:
Контактный телефон:

Светильник общего назначения.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
Месц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Импортер/Поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30,
Претензии по качеству принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaur.ru
Завод-изготовитель: «GUANGZHOU JIAXIE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD», ROOM 1910, 19/F, BUSINESS TOWER, GUANGZHOU MERCHANDISE BUILDING, NO.12 XIHU ROAD, GUANGZHOU.
Китай, провинция Гуандун, город Гуанчжоу, улица Сиху, дом №12 (Бизнес тауэр, здание торговли Гуанчжоу), 19 этаж, офис 1910.
Произведено в Китае



Комплектуемая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Цепь	1
Потолочная чаша	1
Подсвечник	42
Рожок Тип1 (нижний)	20
Рожок Тип2 (средний)	14
Рожок Тип3 (верхний)	8
Нижняя хрустальная чаша	1
Верхняя хрустальная чаша тип1	1
Верхняя хрустальная чаша тип 2	1
Средняя хрустальная чаша	1
Декоративная ветка	6
Декоративная гайка	1
Стакан патрона	42
Декоративный чехол	1
Центральный провод	2

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип В	8	хрусталик 14 мм - 4 шт хрусталик 63 мм - 1 шт
Подвеска тип С	168	хрусталик 14 мм - 2 шт хрусталик 50 мм - 1 шт
Подвеска тип D	34	хрусталик 14 мм - 6 шт хрусталик 63 мм - 1 шт
Подвеска тип E	50	хрусталик 14 мм - 2 шт хрусталик 63 мм - 1 шт
Подвеска тип F	20	хрусталик 14 мм - 12 шт хрусталик 63 мм - 1 шт
Подвеска тип G	10	хрусталик 14 мм - 14 шт хрусталик 63 мм - 1 шт
Подвеска тип H	1	хрусталик 14 мм - 12 шт хрусталик 40 мм - 1 шт




ПОРЯДОК СБОРКИ


① При сборке и установке светильника пользуйтесь перчатками!

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите крепёжный диск к потолку с помощью 4-х саморезов.
4. Открутите декоративную гайку (а) внизу центральной части светильника.
5. Снимите стеклянную и металлическую нижнюю чашу (b1) с центральной части светильника.
5. Вставьте крепежную втулку рожка (f1) в посадочное отверстие центральной части светильника (c1) и закрепите с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожек хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
6. Проденьте первый провод через нижнюю втулку центральной части (v1).
7. Соедините провода от рожков нижней части с центральным проводом с помощью соединительных колпачков (d1).
8. Закрепите 20 рожков **типа 1** таким же способом, затем закрепите 14 рожков **типа 2** и 8 рожков **типа 3** согласно схеме.
9. Вставьте крепежную втулку декоративной ветки (f4) в посадочное отверстие центральной части светильника на верхней чаше и закрепите с помощью гайки. Закрепите остальные ветки таким же образом.
10. Проденьте центральный провод через вертикальную втулку центральной части светильника (e3) от места крепления цепи (k) до места крепления рожков (e1).
11. Соедините провода от рожков со вторым и первым центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
12. Наденьте нижние металлические и стеклянные чаши (b1, b2, b3) и закрепите ее декоративной гайкой (а).
13. Проденьте первый провод через декоративные элементы центральной части до диска крепления рожков (d3).
14. Пропустите центральный провод через цепь зигзагообразными движениями и проденьте его через верхнюю гайку крепления цепи (i).
15. Протяните провод через втулку потолочной чаши (m) и, вращая потолочную чашу, соедините ее с цепью.
16. Закрепите нижние, средние и верхние втулки (v1, v2, v3).

А



В




17. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
18. Соберите рожки. Для этого на каждый **рожок типа 1** проденьте стеклянные кольца подвески **типа Е** затем подсвечник (р) и стакан патрона(о). Прodelайте то же самое для **рожков типа 2,3**.
19. Повесьте хрустальные подвески **типа Е** на стеклянные кольца каждого типа рожа.
20. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке с помощью клеммной колодки.


21. Повесьте хрустальные подвески **типа Е** на декоративных ветках верхней чаши.
22. Повесьте хрустальные подвески **типа В** на основание подсвечника каждого **рожа типа 3**.
23. Закрепите с помощью колечек хрустальные подвески **типа С** по краю подсвечника на **рожке типа 3**.
24. Повесьте хрустальные подвески **типа D** на основание подсвечника каждого **рожа типа 2**.
25. Закрепите с помощью колечек хрустальные подвески **типа С** по краю подсвечника на **рожке типа 2**.
26. Повесьте хрустальные подвески **типа D** на основание подсвечника каждого **рожа типа 1**.
27. Закрепите с помощью колечек хрустальные подвески **типа С** по краю подсвечника на **рожке типа 1**.
28. Повесьте хрустальные подвески **типа F** на каждый **рожок типа 1**.
29. Закрепите хрустальную подвеску **типа Н** на декоративной гайке нижней чаши.
30. Повесьте хрустальные подвески **типа G** по краю нижней чаши.
31. Вкрутите лампочки.

С

Типы хрустальных подвесок



D



E

