Приложение Б, информационное, справочное

Пила циркулярная CS-2000/235 (ID 0921). Схема сборки, лист 1 - листов 2

КРАТОН



1	Болт М8 × 20
2	Шайба 8
3	Фланец
4	Фланец
5	Винт М4 × 8
6	Крышка
7	Винт М4 × 12
8	Ручка
9	Кожух нижний
10	Пружина
11	Шпиндель
12	Подшипник 6203-2RS/SYBS
13	Шпонка
14	Колесо зубчатое
15	Кольцо стопорное
16	Винт М5 × 14
17	Корпус подшипника
18	Подшипник 608-2Z/SYBS
19	Кожух защитный (левая часть)
20	Винт М5 × 40
21	Шайба
22	Винт М5 × 30
23	Кожух защитный (правая часть)
24	Винт М4 × 12
25	Стопор
26	Подшипник 6201-2RS/C&U
27	Ротор
28	Подшипник 6200-2RZ/C&U
29	Винт М5 × 70
30	Шайба 5
31	Диффузор
32	Статор
33	Винт М6 × 25
34	Амортизатор
35	Рукоятка

36	Винт М4 × 6
37	Корпус электродвигателя
38	Винт установочный М5 × 8
39	Рукоятка (левая часть)
40	Прижим
41	Винт
42	Выключатель
43	Рукоятка (правая часть)
44	Винт
45	Винт М5 × 25
46	Щеткодержатель
47	Щетка угольная
48	Крышка
49	Гайка М5
50	Основание
51	Ручка
52	Шайба 6
53	Винт М6 × 12
54	Винт М8 × 20
55	Шайба 8
56	Ручка
57	Гайка М5
58	Ось
59	Муфта
60	Кабель электропитания
61	Ключ

ДЛЯ ЗАМЕТОК