

Мощный сверхдальнобойный поисковый фонарь с TIR-оптикой, аккумулятором 21700 и встроенным зарядным устройством.

- Современный светодиод Luminus SFT40
- Холодный свет 6500K, для максимальной дальности.
- Дальность до 850 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 2300 люмен
- Пять режимов яркости, от 2 до 2300 лм
- Дополнительный режим «строб»
- Память режимов в основной линейке
- Быстрый доступ к режимам «турбо» и «мунлайт»
- Удобная боковая кнопка, закрытая от случайных нажатий
- Интеллектуальный термоконтроль
- Индикация состояния аккумулятора
- Аккумулятор 21700 Li-Ion 5000 мАч в комплекте
- Встроенное зарядное устройство Type-C
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа
- Высококачественная TIR-оптика
- Водозащищенность IPX8

Сферы использования:

- поисковые и спасательные мероприятия;
- охранные организации;
- пешие, автомобильные и водные походы.

Размеры: длина 137 мм, диаметр головы 53 мм, диаметр корпуса 28 мм. Вес: 182 г (без аккумулятора).

Режимы работы

Турбо (скрытый) – **2300 лм***

Сильный – **1000 лм**, 2,5 часа

Средний – **450 лм**, 5,5 часов

Слабый – **200 лм**, 15 часов

Мунлайт (скрытый) – **2 лм**, 160 часов

Стробоскоп

* - в зависимости от изменения яркости по термодатчику

Управление

Для включения фонаря в запомненном режиме нажмите кнопку. Для переключения режима яркости удерживайте кнопку, режимы будут перебираться циклично – слабый, средний, сильный. Выбранный режим яркости запоминается.

Независимо от запомненного режима, всегда существует возможность активировать фонарь в режимах «турбо» и «мунлайт». Для активации режима «турбо» дважды быстро нажмите на кнопку; для активации режима «мунлайт» нажмите и удерживайте кнопку. Активированные таким образом режимы не запоминаются и не сбивают основной запомненный режим яркости.

Для доступа к режиму «турбо» из выключенного состояния дважды нажмите кнопку. Повторное двойное нажатие позволит вернуться в предыдущий режим яркости.

Для доступа к режиму «стробоскоп» трижды быстро нажмите кнопку. Удержание кнопки в режиме «стробоскоп» позволит перейти в другие сигнальные режимы – «маяк» и «SOS». Эти режимы не запоминаются.



Индикация состояния аккумулятора

Фонарь снабжен индикацией состояния батареи, которая работает в течение нескольких секунд после активации фонаря.

При заряженном аккумуляторе индикатор горит синим, при существенно разряженном – фиолетовым. При приближении к разряду индикатор постоянно светится красным.

Комплектация

1. Фонарь
2. Защищенный аккумулятор 21700 5000 мАч
3. USB Type-C кабель для зарядки
4. Чехол для фонаря с креплением на пояс
5. Ремешок
6. Запасной уплотнитель
7. Руководство пользователя