



Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс-Автомотив»
462800, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 18
Тел. +7 (353 74) 2-88-24
<http://acps-automotive.ru>. Сделано в России

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Блок управления | 1 шт. |
| 2. Жгут проводов | 1 шт. |
| 3. Розетка 7 pin | 1 шт. |
| 4. Пыльник | 1 шт. |
| 5. Предохранитель 15 А | 1 шт. |
| 6. Корпус предохранителя | 1 шт. |
| 7. Зажимы для быстрого подключения | 6 шт. |
| 8. Установочный комплект розетки | 1 шт. |

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
● (PR) фиолетовый	не используется
STOP (RD) красный	СТОП-сигнал
⚡ (BL) синий	противотуманки или задний ход
⚡ (YL) жёлтый	левый поворотник
⚡ (GR) зелёный	правый поворотник
⚡ (BR) коричневый	габариты
(RD) красный	+ питание
⚡ (BK) чёрный	масса
⚡ (WT) белый	масса



При установке блока на а/м с одним проводом заднего фонаря стоп/габарит, необходимо подключить оба провода блока СТОП (красный) и ГАБАРИТ (коричневый) к проводу стоп/габарит заднего фонаря а/м. Провода блока к розетке ТСУ подключать по схеме.

