



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА VAZUKA

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

040819

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья

- 1 - пятилучье - 1 шт
- 2 - ролики - 5 шт
- 3 - газлифт - 1 шт
- 4 - метал. площадка - 1 шт. рычагом подъема 8, винтом 9
- 5 - спинка - 1 шт
- 6 - сиденье - 1 шт
- 7 - подлокотники - 2 шт



Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!


Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет




Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло обратитесь к продавцу.


1. В пятилучье 1 установите ролики 2, газлифт 3



2. К спинке 5 приложить подлокотники 7 и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.




3. Положить сиденье 6 на спинку 5 лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники 7 нижние винты крепления сиденья.



4. Поднять сиденье 6 вертикально и наживить передние винты крепления подлокотников. После этого все восемь винтов закручиваются полностью.



5. К сиденью 6 прикрутите металлическую площадку 4 (рычаг подъема 8 должен находиться под правой рукой).



5. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газлифт 3.

Сборка закончена