

Инструкция по эксплуатации светильника со светодиодами (артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

#### Область применения

Струнный светильник предназначен для дополнительного освещения и декоративной подсветки. Светильник имеет возможность расположения между стенами или между полом и потолком.

#### Технические характеристики

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность (1м)                                 | 12Вт/м         |
| Питание                                       | 24V            |
| Световой поток                                | 1200           |
| Цветовая температура                          | 4200           |
| Тип и кол-во LED                              | 320 COB LED/1м |
| Класс энергоэффективности                     | A              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III            |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20           |
| Материал корпуса                              | алюминий       |
| Размеры светильника (Д x Ш x В)               | 3*8*10000      |
| Диапазон рабочих температур                   | -20°...+40° C  |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | > 80           |
| Коэффициент пульсации                         | < 5%           |
| Срок службы                                   | 50 000 часов   |
| Кратность реза                                | 50мм           |
| Угол рассеивания                              | 120            |



**Блок питания (трансформатор) в комплект не входит, приобретается отдельно.**

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.



#### Внимание!

1. На время установки светильника отключите электропитание сети.
2. Категорически запрещено производить монтаж светильника на каркасные пустотелые стены, фанеры, гипсокартонные листы, пустотелые кирпичи.

#### Установка и обслуживание

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите электропитание.

Убедитесь, что стена имеет достаточную прочность для крепления (деревянный брус, несущая стена, полнотелый кирпич, бетон). Установка светильника производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Произведите монтаж светильника согласно схеме сборки.
- Подсоедините светильник к сети питания и заизолируйте соединение.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите электрическое питание.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов.

#### Требования по технике безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

**Комплектация светильника: Комплект алюминиевых настенных креплений, 2 комплекта алюминиевых зажимов для стальной ленты, светодиодная лента 10м, стальная монтажная полоса 10м, ножницы, комплект крепежа.**

#### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура – 20 ... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура – 20 ... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 %.

#### Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



#### Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Модель / артикул \_\_\_\_\_

Штамп магазина:



Elektrostandard®. Месяц и год изготовления указан на товаре.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO.,LTD», NO5., KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.