

д) Пожалуйста, продумайте схему экономии электроэнергии путем учета таких факторов как, например, особенности эксплуатации оборудования в ночные часы, в дневные часы, когда все на работе и т. п.

7.3. Факторы теплоизоляции:

а) При пользовании оборудованием марки «LUXOR» следует соблюдать план теплоизоляции в соответствии со строительными стандартами, изложенными в правилах и законах.

б) Пол обязательно должен иметь теплоизоляцию, невзирая на метод которым строилось здание или помещение.

в) При модернизации в стены и полы должен быть заделан теплоизоляционный материал, это обеспечивает теплоизоляцию помещения, помогая избежать теплопотерь.

г) До того как устанавливать оборудование марки «LUXOR» на стены, в своем доме, пожалуйста, сначала проконсультируйтесь с нашими специалистами.

7.4. Техническое обслуживание и хранение:

а) Пожалуйста, проявляйте осторожность при установке оборудования марки «LUXOR», не повредите его.

б) При складировании и хранении, не укладывайте штабелем более шести изделий один на другой.

$P_n =$ _____ Вт _____ + 10% $S_n:$ _____

Продавец: _____ Покупатель: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ г.

LUXOR

ИННОВАЦИОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ПАСПОРТ

ОБОГРЕВАТЕЛИ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭКОНОМИЯ ДО 85%

в сравнении с другими электрическими обогревателями

ПАСПОРТ

ОБОГРЕВАТЕЛИ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

До того как приступить к установке, Вам следует ознакомиться с техническим паспортом изделия, чтобы правильно провести установку и монтаж оборудования, а также уметь правильно им пользоваться. Если в процессе установки и эксплуатации оборудования у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, связывайтесь с главным офисом. Мы Вам обязательно поможем.

1. Технические характеристики

Тип	Размер (Д / В / Ш), мм	Вес, кг	Номинальная мощность, Вт $\pm$ 10%	Номинальное напряжение, В $\pm$ 10%
LUXOR ЭКО W300	600 / 400 / 35	10	300	220
LUXOR ЭКО W350S	600 / 600 / 35	13	350	220
LUXOR ЭКО W350L	1200 / 300 / 35	13	350	220
LUXOR ЭКО W500	1200 / 400 / 35	21	500	220
LUXOR ЭКО W700	1200 / 600 / 35	27	700	220

2. Эксплуатация отопительного оборудования «LUXOR»

- 2.1. При первоначальном включении прибора обогрева в помещении может появиться легкий специфический запах, который выветривается в течении суток.
- 2.2. Избегайте попадания внутрь прибора отопления посторонних предметов, это может привести к повреждению обогревателя.
- 2.3. Конструкция отопительной панели надежна. Необходимо исключить механическое повреждение в виде трещин и сколов. В случае, если эти повреждения произошли - прибор необходимо отключить от электроэнергии и дальнейшее использование запрещено.
- 2.4. Не накрывайте панели отопления материалами.
- не накрывайте панели отопления тканями и т.д. Накрывая панель, вы тем самым значительно снижаете эффективность ее действия.
- 2.5. НЕ следует разбирать прибор отопления «LUXOR» самостоятельно.

3. Метод установки оборудования «LUXOR»

- 3.1. Место установки: выберите место установки, заранее проконсультировавшись со строительным специалистом. При установке будьте внимательны, чтобы не поцарапать и не повредить оборудование.
- 3.2. Установка:
 - а) Выбор места установки:
 - подготовьте и разметьте место установки.
 - б) Крепление шурупами:
 - Шурупы закрепите к стене, оденьте на них панели.
 - в) Подключение к электросети:
 - Подсоедините электрический шнур изделия к силовой линии регулятора.
 - г) Испытание:
 - После установки прикоснитесь к панели рукой и убедитесь, что она греет.
 - Коснитесь панели рукой, но очень быстро, проявляя осторожность, чтобы не обжечься.

4. Меры предосторожности при установке оборудования «LUXOR»

- 4.1. Устанавливайте изделия «LUXOR» не менее чем 10 см от пола.
- 4.2. Ограничивайте общую мощность оборудования до 80% мощности, на которую рассчитана электропроводка в данном помещении. □
- 4.3. Оберегайте корпус оборудования «LUXOR» от повреждений.
- 4.4. Не накрывайте панели отопления какими-либо предметами или материалами.
- 4.5. Храните все, легко воспламеняющиеся материалы вдали от панелей.
- 4.6. При подключении электрических кабелей пользуйтесь специальными инструментами.
- 4.7. Для подключения оборудования «LUXOR» Вы можете воспользоваться как обычным кабелем, так и кабелем с высоким сопротивлением.

5. Меры предосторожности при эксплуатации оборудования «LUXOR»

- 5.1. Содержать в удалении от бензина и аэрозольных распылителей — ОПАСНО!
- 5.2. В помещении, где работает оборудование «LUXOR» запрещается пользоваться такими веществами как бензин, парафиновое масло, а также распылять инсектициды и фреон. При наполнении помещения газами может произойти воспламенение и начнется пожар.
- 5.3. При подключении оборудования «LUXOR» через термостат (терморегулятор) следует учитывать, что предел допускаемой электрической мощности термостатов составляет ниже 3кВт, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь регулятором с магнитным выключателем, срабатывающим в случае превышения этого предела мощности.
- 5.4. Оберегайте оборудование от механических повреждений.
- 5.5. Нарушение правил эксплуатации оборудования, как-то: удары по оборудованию или проделывание в нем отверстий может привести к замыканию проводки и пожару.
- 5.6. Не снимайте крышку.
- 5.7. Не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования, это может вызвать электрошок или пожар.
- 5.8. Соблюдайте инструкцию эксплуатации термостата (неумелое обращение с термостатом может привести к несчастному случаю).
- 5.9. Оборудование «LUXOR» не несет ответственности за любые проблемы, возникшие в результате пользования термостатами.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Пожалуйста, по вопросам обслуживания изделий обращайтесь в главный офис или к сервисному агенту.
- 6.2. Гарантийный срок, в течение которого обслуживание наших изделий осуществляется бесплатно, составляет 5 лет после их установки, при условии нормального обращения и эксплуатации изделия.
- 6.3. Бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется в случае повреждения и выхода изделия из строя по перечисленным ниже причинам:
 - Проблемы с оборудованием возникли в результате его использования в условиях, не предусмотренных гарантией от компании-изготовителя.
 - Нестабильные источники электропитания оборудования (нестабильное напряжение и сила тока питания).
 - Проблемы оборудования возникли в результате самостоятельной неверной сборки или разборки его клиентом.
 - Выход оборудования из строя из-за того, что в него попали посторонние предметы или субстанции.
 - Повреждение оборудования по вине клиента в результате его использования не по назначению или неверной эксплуатации.
 - Повреждения оборудования, вызванные катастрофами, такими как пожар или наводнение.

7. Рекомендации:

- 7.1. Важные моменты при установке оборудования марки «LUXOR»:
 - а) «LUXOR» оборудование длинного инфракрасного излучения, монтируется на стене. Оно может использоваться и в качестве основного отопительного оборудования помещения и как вспомогательное.
 - б) Для расчета потери тепла на каждое помещение, пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с показателями плана, следует учитывать общую площадь и объем помещения, а также принимать к сведению размеры окон и теплоизоляционную емкость стен, полов и потолка.
 - в) При модернизации помещения, также следует учитывать в расчет возраст здания и теплоизоляционную емкость стен, полов и потолка.
- 7.2. Электрическая мощность:
 - а) Отопительное оборудование марки «LUXOR» питается от электрических источников. Для выбора оборудования соответствующей мощности, пожалуйста, обращайтесь к специалистам.
 - б) Электрическая мощность выражена цифрами, которые следуют за номером модели обогревателя марки «LUXOR». То, насколько безопасно использование оборудования данной мощности, зависит от предустановленной мощности, главной проводки, а также проводки внутри помещения.
 - в) Каждую отопительную панель желательно подключать к отдельной электрической цепи (чтобы не увеличивать нагрузку на сеть).
 - г) Пожалуйста, не подключайте вместе с панелью к одной и той же электрической цепи другие электроприборы.