


Инструкция по эксплуатации

Пылесос




YLW72

Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации перед началом работы. Сохраните его.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации убедитесь, что источник питания соответствует характеристикам на заводской табличке.
Этот прибор предназначен только для бытового пользования, гостиниц и аналогичных мест.
Держите машину подальше от духовок, плит и т.д.
Не используйте пылесос для сбора горящих или горячих предметов. Например, уголь и пепел, тлеющие сигареты и спички и т.д.
Не используйте пылесос для сбора крупных острых предметов.
Не вырывайте, не толчите и не тяните шланг. Не используйте поврежденный шланг.
Не подбрасывайте летучую жидкость, горючий газ, взрывоопасный мусор и т.д.
Промышленное или коммерческое использование может привести к повреждению машины и аннулированию гарантии.
Не используйте без установленного фильтра и мешка.
Вилку шнура питания необходимо вынуть из розетки перед заменой мешка, чистой прибора или выполнением каких - либо операций по техническому обслуживанию.
Никогда не тяните пылесос за шнур при перемещении.
Не позволяйте детям пользоваться машиной.
Если при наборе воды из машины вытекает пена или жидкость, пожалуйста, немедленно выключите машину.
Если шнур питания поврежден, не используйте пылесос, он должен быть заменен сервисным центром.


ДЕТАЛИРОВКА



1


2

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ




3

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ




4

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ




5

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ




6

ОБСЛУЖИВАНИЕ



7

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



8