

# Массажер Beurer CM 100 Cellulite releaZer белый

ID 1108122



Описание

Вибрационный массаж. Уменьшает целлюлит. 3 уровня интенсивности. 2 массажных программы. Водостойчивый. Индикации скорости и состояния батареи. Автоматическое выключение через 15 минут. 4 поверхности обработки. Нескользящие ручки с мягкой на ощупь поверхностью.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Массаж бедер              | ДА           |
| Антицеллюлитный массаж    | ДА           |
| Массаж для похудения      | ДА           |
| Автоматическое отключение | ДА           |
| Тип элементов питания     | Литий-ионный |
| Тип                       | Массажер     |
| Цвет основной             | белый        |
| Количество режимов        | 3            |
| Функция массаж            | ДА           |
| Функция вибромассаж       | ДА           |