

Массажная подушка Beurer MG147 12Вт коричневый

ID 1058943



Описание

Массажер с функцией расслабляющего массажа шиацу. Использование для разных участков тела: шеи, спины, ног и т.д. 4 вращающиеся массажные головки шиацу - попарно вращающиеся в противоположные стороны. 2 направления массажа по выбору

Тип	Массажная подушка
Цвет основной	коричневый
Мощность	12 Вт
Количество роликов	4
Количество режимов	2
Функция массаж	ДА
Функция подогрев	ДА
Особенности	Простое обслуживание с помощью ручного выключателя

Использование для разных участков тела: шеи, спины, ног и т.д. Поверхность из «дышащей» ткани Mesh.