

Сковорода Tefal Easy Plus 04206128 круглая 28см ручка несъемная (без крышки) черный (9100042516)

ID 1610814



Тип	Сковорода
Описание	Наслаждайтесь процессом приготовления и аппетитными результатами с посудой Easy Plus от Tefal. Сковорода нагревается быстро и равномерно, поэтому все ингредиенты обжариваются одинаково.
Диаметр сковороды	28 см
Форма сковороды	круглая
Антипригарное покрытие	ДА
Для посудомоечной машины	ДА
Ручка	несъемная
Материал ручки	бакелит
Крышка	отсутствует
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный