



PORTABLE RADIO RECEIVER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-360

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Bluetooth v 5.0 + EDR
- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Выходная мощность: 2*4.5Вт
- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Функция будильника
- * Радио FM
- * Питание : micro USB 5В/1А
- * Встроенный Li-Ion аккумулятор 1200 мА/ч (18650)
- * LED дисплей
- * Деревянный корпус МДФ

Использование устройства от сети

*Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство не менее 3-4 часов перед первым использованием. Для заряда аккумуляторной батареи подключите прилагаемый в комплекте кабель питания USB-micro USB к универсальному USB адаптер 5В (в комплект не входит). Подходит зарядное устройство от мобильного телефона. Так же можно зарядить устройство от внешнего аккумулятора (power bank) или от USB разъема компьютера.

*Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.

*Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к микро USB разъему питания, располагающемуся на верхней части устройства.

Работа в режиме радио

Включите питание ON/OFF на панели сверху. Устройство автоматически перейдет в режим часов. Удерживайте кнопку «М» на 2 секунды и устройство перейдет в режим BLUETOOTH, затем коротким нажатием на ту же кнопку «М», включится режим «РАДИО», поворачивая кнопку «TUNING» можно выбрать желаемую радиопрограмму. Чтобы выключить радио, сдвиньте переключатель к слову OFF или нажмите «М», чтобы переключиться в другой режим.

Подключение носителей USB/Micro-SD/TF /AUX

1. В режиме прослушивания (BT)Блютус, установите внешний носитель USB /карта TF в соответствующий разъем, располагающийся сверху на устройстве, или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае все управления будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
2. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
5. Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «+» вперед и «-» назад
6. Для уменьшения громкости, нажмите и удерживайте кнопку «-»
7. Для увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку «+»
8. Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите устройство, а затем извлеките накопитель или нажатием кнопки «М» переключитесь в режим Блютус

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 Гб. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.

Режим Bluetooth

Включите питание ON/OFF сверху на панели, устройство автоматически войдет в режим часов. Удерживая кнопку «М» на 2 секунды, устройство перейдет в режим Bluetooth, затем включите Bluetooth на мобильном

телефоне или на другом мобильном устройстве с Bluetooth функцией, начните поиск Bluetooth с именем «MR-360» и выполните сопряжение с ним. После успешного сопряжения, устройство издаст звуковой сигнал. Теперь мобильный телефон или другое мобильное устройство может воспроизводить музыку через Bluetooth . Вы можете выбрать: воспроизвести или приостановить музыку, нажимая кнопки + или - на Устройстве или мобильном телефоне (планшете). Для регулировки громкости удерживайте соответствующие кнопки + или -, или на управляйте мобильном телефоне. Если вы хотите прекратить использование функции Bluetooth, просто выключите Bluetooth в мобильном телефоне или других мобильных устройствах.

Экран и установка времени:

Включите питание ON/OFF на панели сверху, устройство автоматически перейдет в режим часов. Нажмите и удерживайте кнопку с символом «часы» на 2 секунд, установка «ЧАС» на экране начнет мигать. Нажмите кнопку + или - для точной настройки раздела ЧАС. Нажмите кнопку с символом «часы» еще раз, чтобы настроить МИНУТЫ. Эта модель разработана с энергосберегающим режимом. Через 30 секунд экран перейдет в режим энергосбережения , яркость светодиодного экрана снизится на 50%. Если в пределах еще 30 секунд без каких-либо действий , экран выключится. Вы можете нажать любую кнопку восстановить свечение экрана.

Установка будильника:

В режиме ВРЕМЯ, перед настройкой будильника нажмите кнопку с символом «БУДИЛЬНИК». На экране отобразится соответствующий символ. Затем для настройки будильника нажмите и удерживайте эту же кнопку на 2 секунды. Установка «ЧАС» на экране начнет мигать. Нажмите + или- кнопку, для установки раздела ЧАС. Затем нажмите кнопку «Будильник» еще раз, чтобы настроить МИНУТЫ. Снова нажмите «Будильник», чтобы сохранить все настройки. Чтобы отключить будильник, нажмите соответствующую кнопку один раз и на экране перестанет отображаться символ «БУДИЛЬНИК»

Литиевая батарея:

В устройство встроена литиевая батарея(тип 18650), емкостью 1200 мА/ч. Обратите внимание, что в первый раз необходимо зарядить батарею на 8 часов. Для зарядки используйте USB кабель питания (входит в комплект) и универсальный адаптер питания 5В.(подойдет зарядка от мобильного телефона). Так же возможно зарядить от внешнего аккумулятора(power bank) или от компьютера через USB порт.

Комплект поставки:

1. Аудиосистема MR-360
2. Пульт ДУ
3. Инструкция
4. Кабель для зарядки
5. Гарантийный талон



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Тангки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru