


Габаритные размеры: Ширина 800мм Высота 1800мм Глубина 500мм



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно списку, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Мебель должна храниться при температуре не ниже +2°C
- При транспортировании мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Не располагайте мебель под прямыми солнечными лучами.
- Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- Не допускайте прямой контакт с водой.
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
- Мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не рекомендуется вставать ногами на изделие, сидеть на боковинах, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.
- Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов, не является дефектом.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.




УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.











Бесплатный гарантийный ремонт не производится:

- В случае нарушения правил эксплуатации мебели и правил ухода за мебелью, указанных в паспорте. -
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждение домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнём), повреждения, вызванные попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а также насекомых.

Для сборки вам понадобятся:

	Крестовая отвертка
	Молоток
	Ключ

Список деталей и фурнитуры

Маркировка детали	Наименование детали, размер, мм	Кол-во деталей	Изображение
1	Боковина 1784x480	1	
2	Боковина 1784x480	1	
3	Крышка 804x500	1	
4	Вязка 768x480	4	
5	Фасад 1226x396	2	
6	Фасад 167x796	2	
7	Вязка ящика 120x710	2	
8	Бок ящика левый 120x400	2	
9	Бок ящика правый 120x400	2	
10	Планка 60x768	3	
11	Задняя стенка 1710x395	2	
12	Дно ящика 404x738	2	
13	Направляющие роликовые 400мм	2	
14	Петля накладная	16	
15	Эксцентрик шток	15	
16	Эксцентрик минификс	3	
17	Евровинт	2	
18	Заглушка	1 комп.	
19	Ключ	2	
20	Шкант	5	
21	Гвозди	9	
22	Шуруп 4x16	9	
23	Шуруп 4x45	8	
24	Брус соединительный	6	

