

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИН БРЕНДА ARTRED AR-S3

8(495) 085-52-19 order@artred.ru www.artred.ru

## Перед началом работы:

Зарядите поломоечную машину, подключив штекер в сеть.

**Важно:** всегда заряжайте до полного заряда, не прерывая заряд. Полный цикл заряда может занять от 8 до 12 часов.





Откройте кран подачи воды. \*открывается по часовой стрелке.

**ВАЖНО:** по окончании мытья, необходимо закрыть кран.




При нажатии на этот рычаг, регулируйте ручку управления по высоте.



- Уровень заряда аккумулятора.
- 2. Ключ включения\отключения машины.
- 3. Запуск\отключение щётки.
- 4. Включение\отключение вакуумного мотора.



Залейте чистую воду в горловину бака и плотно закройте отверстие.



Клапан для слива чистой воды.

\*Сливайте воду, после окончания мытья и перед постановкой машины на зарядку.



Снимите сквидж и промойте и резинки и боковые ролики.



Снимите и промойте щётку \*Щётка снимается проворотом против часовой стрелки.

## По окончании мытья:



Промывайте при необходимости фильтр.



Промывайте при необходимости бак грязной воды.



Промывайте при необходимости шланг слива грязной воды.