

Налобный фонарь на аккумуляторе 18650 с отдельным направленным дальним и широким ближним светом высокой цветопередачи.

- Современные светодиоды Cree XP-L HI и 2 Samsung LH351D High-CRI
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному **4200K**
- Высокая цветопередача **>90CRI** (ближний свет)
- Дальность до **135** метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток до **1600** люмен
- Шесть режимов яркости для каждого типа света
- **48** вариантов света с различной яркостью и светораспределением
- Раздельное запоминание выбранной яркости для дальнего и ближнего света
- Скрытый минимальный режим «**мунлайт**»
- Быстрое включение «**Турбо**» из любого состояния фонаря
- Индикация разряда батареи, проверка состояния батареи
- Встроенный термоконтроль для защиты от перегрева фонаря
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа
- Водозащищенность **IPX7**

Размеры: длина 80 мм, ширина 33 мм, диаметр корпуса 25 мм.
Вес: 58 г (без аккумуляторов и наголовного крепления).

БАЗОВЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

Для включения и выключения фонаря нажмите кнопку. Правая (серая) кнопка управляет ближним светом, левая (черная) – дальним светом.

Для изменения режимов яркости удерживайте кнопку, четыре режима (слабый, средний 1, средний 2, сильный) будут переключаться снизу вверх.

Выбранный режим яркости запоминается.

РЕЖИМ «ТУРБО»

Для доступа к режиму «Турбо» из любого состояния – дважды нажмите кнопку. Повторный двойной клик позволит вернуться в предыдущий режим яркости. Режим «Турбо» не запоминается.

СКРЫТЫЙ РЕЖИМ «МУНЛАЙТ»

Для включения фонаря в минимальном режиме «мунлайт» – нажмите и удерживайте кнопку. При дальнейшем удержании кнопки фонарь перейдет в основную линейку режимов.

Режим «мунлайт» не запоминается.

Комплектация:

- фонарь;
- наголовное крепление со съемной верхней стропой;
- запасные резиновые кольца;
- руководство пользователя.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим	Дальний	Ближний
Мунлайт*	0.5лм, 800ч	0.5лм, 800ч
Слабый	20лм, 65ч	20лм, 65ч
Средн. 1	60лм, 20ч	60лм, 20ч
Средн. 2	170лм, 7.5ч	170лм, 7.5ч
Сильный	450лм, 2.5ч	450лм, 2.5ч
Турбо*	800лм, 2ч**	800лм, 2ч**

* скрытые режимы

** в зависимости от изменения яркости по термодатчику.

При одновременном включении ближнего и дальнего светового поток суммируется.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

В процессе работы фонарь показывает состояние батареи индикаторными светодиодами в кнопке*.

100 - 20%	зеленый
< 20%	красный