



INGROSSO[®]

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПАСПОРТ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки «Ingrosso».

1. Комплектность

Смеситель для умывальника, раковины:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Смеситель | 1шт. |
| 2. Подводка для воды | 1 компл |
| 3. Комплект крепления | 1шт. |
| 4. Паспорт изделия | 1шт. |

Смеситель для ванны:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1.Смеситель | 1шт. |
| 2.Эксцентрики | 2шт. |
| 3.Отражатели | 2шт. |
| 4.Душевой шланг | 1шт. |
| 5.Лейка душевая | 1шт. |
| 6.Держатель лейки с креплением | 1шт. |
| 7.Паспорт изделия | 1шт. |

!В смесителях для одной воды подводка не входит в комплектацию

2. Технические характеристики

№	Наименование показателя	Значение
1	Группа герметичности	II
2	<i>Рекомендуемое давление, МПа</i>	0,1-0,6
3	Максимальная температура горячей воды, °С	+75
4	Диаметр присоединения к угловому вентилю для умывальника – гайка, "	½"
5	Кран-букса керамическая, " / картридж	½"

3. Руководство по установке и использованию. (Установку изделия рекомендуется производить квалифицированным специалистом!)

3.1. Перед установкой или заменой смесителя отключите систему водоснабжения.

3.2. При установке *смесителя для умывальника/кухни/биде* вкрутите гибкую подводку в корпус смесителя до упора. (для затяжки гаек, имеющих защитно-декоративное гальваническое покрытие, должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.)

3.2.1. Вкрутите шпильку с резьбой/крепежную гайку (в зависимости от модели) в корпус. Вложите прокладку под корпус и установите смеситель на умывальник, мойку или биде.

3.2.2. Разместите на резьбовой шпильке резиновую прокладку и зафиксируйте смеситель при помощи гайки.

3.2.3. Присоедините гибкую подводку к угловому вентилю! Правый – к холодной, левый – к горячей воде.

Совет: перед открытием воды снимите азратор во избежание засорения.

3.2.4. Откройте воду и проверьте, нет ли течи в местах присоединения, а также для промывки труб. Закройте воду и прикрутите азратор.

3.3. При установке *смесителя для ванной* изолируйте резьбу $\frac{1}{2}$ дюймового эксцентрика изоляционной лентой. Присоедините эксцентрик к резьбе труб в стене. Проверьте, чтобы эксцентрики располагались по отношению к стене перпендикулярно, а также, чтобы расстояние от стены до торца эксцентрика было одинаковым.

3.3.1. Эксцентрики развернуть так, чтобы расстояние между ними достигло 150 (+1мм) или 153 мм, и так, чтобы их оси находились в одной горизонтальной плоскости.

Осторожно

рукой навинтите чашки-отражатели на эксцентрики.

3.3.2. Поместите прокладки в углубление присоединительной гайки ($\frac{3}{4}$) смесителя, привинтите к эксцентрику, после чего рожковым ключом затяните до отказа.

3.3.3. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.

Совет: перед открытием воды снимите азратор во избежание засорения.

3.3.6. Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения, а также для промывки труб. Закройте воду и прикрутите азратор.

3.4. Для сохранения блеска хромированной поверхности в течение длительного времени чистку рекомендуется производить ежедневно мягкой тканью.

Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.

Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи азратор следует чистить в растворе уксусной кислоты.

Смеситель не требует специального ухода.

Рекомендуем установить местный или центральный фильтр. Картридж в большинстве случаев ремонтпригоден и в случае неисправности подлежит замене.

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие смесителей требованиям Спецификации изготовителя и рабочей документации при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение:

4.2.1 Частное применение:

- смесители (корпус и покрытие) - 3 года;
- кран-буксы, картридж, переключатель (дивертор) и остальные комплектующие - 6 месяцев;

4.2.2 Общественное и промышленное применение:

- смесители (корпус и покрытие) - 1 год;
- кран-буксы, картридж, переключатель (дивертор) и остальные комплектующие - 1 месяц;

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

4.4. При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печатью торгующей организации.

4.5. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются при:

- установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом;
- загрязнении, образовании известкового налета;
- использовании запасных частей других производителей;
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- использовании изделия не по его функциональному назначению;
- попадании внутрь инородных предметов;
- при неполном комплекте изделия.

5. Транспортировка и хранение.

5.1. Смесители транспортируются любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность от механических и атмосферных воздействий. Смесители должны храниться в упакованном виде, в закрытом помещении при температуре не ниже +5°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Поставщик(Продавец) _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Обеспечивает гарантийное обслуживание следующих изделий:

№	Спецификация	Кол-во шт.	Характеристика (модель, цвет, другое)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Представитель Поставщика (Продавца) или обслуживающей организации:

Ф.И.О. _____

подпись _____

М.П.

Покупатель

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Специалист по установке и монтажу смесителя

Ф.И.О. _____

Подпись _____

М.П.

**ООО «АЛМА», РОССИЯ
Алтайский край, г.Барнаул,
проезд Южный, дом 29**