

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления RC003

Общие сведения

Ультратонкий сенсорный радиочастотный пульт позволяет осуществлять управление до десяти контроллеров одновременно. Современный дизайн подойдет для любого интерьера, а большой радиус действия позволит комфортно управлять контроллерами. Совместим с контроллерами арт. 95005/00 и арт. 95006/00.

Технические характеристики

Рабочее напряжение 3 В постоянного тока CR2032
Выходной сигнал RF 2,4 ГГц
Дальность приема сигнала: 30 м
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP20
Материал корпуса: пластик
Срок службы: 10 лет

Комплектация

В комплекте поставки входит: пульт, магнитный держатель, инструкция.

Информация по технике безопасности

- Пульт дистанционного управления представляет собой продукт с низким энергопотреблением.
- Просьба не устанавливать старую батарею или неподходящую по размеру.
- В случае утечки батареи необходимо извлечь ее из батарейного отсека; перед установкой новой батареи отсек необходимо очистить.
- Если Вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течении длительного срока, Вам лучше извлечь батарею из батарейного отсека.
- Осторожно обращайтесь с пультом дистанционного управления, остерегайтесь падения. Пульт предназначен для внутреннего и сухого использования.

Привязка пульта к контроллеру 95006/00

Отключить питание и снова включить. Индикатор на контроллере должен светиться. Короткое нажатие на кнопку «Watch» индикатор на контроллере мигает с интервалом 1сек.:

1. Одно нажатие «Включение» на пульте для одного контроллера.
2. Тройное нажатие «Включение» на пульте для двух и более контроллеров.

Если индикатор на контроллере замигает 5 раз, это будет означать успешную привязку пульта.

Отвязка пульта:

Зажмите кнопку «Watch» индикатор на контроллере замигает 5 раз - это будет означать успешную отвязку пульта.

Привязка пульта к контроллеру 95005/00

Отключить питание, и снова включить. Индикатор на контроллере должен светиться. Короткое нажатие на кнопку Watch, индикатор на контроллере мигает с интервалом 1сек.:

1. Одно нажатие «Включение» на пульте для одного контроллера.
2. Тройное нажатие «Включение» на пульте для двух и более контроллеров.

Если индикатор на контроллере замигает 5 раз, это будет означать успешную привязку пульта.

Отвязка пульта:

Зажмите кнопку Watch, индикатор на контроллере замигает 5 раз, это будет означать успешную отвязку пульта.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°...+45°С при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура -20°...+45°С при относительной влажности воздуха до 80 %.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи пульта через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода пульта из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен пульт), к импортеру, к изготовителю пульта. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения пульта, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на пульте механических повреждений, повлекших выход пульта из строя либо возникновение недостатков пульта, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина

Elektrostandard™

Товар соответствует ТР ТС 020/2011 Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaur.ru. Производитель: "HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD" Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэньи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.

