

Введение

Инструкция по заряду батареи	2
Тип и периодичность технического обслуживания	3
Характеристики	4
Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями	5
Критерии предельного состояния	7
Действия в случае инцидента, критического отказа или аварии	7
Ремонт аккумуляторной батареи	8
Срок службы изделия	9
Хранение	9
Транспортировка	10
Утилизация	10
Сертификация	11
Гарантийные обязательства	11

Инструкция по заряду батареи

Используйте только оригинальное зарядное устройство RCB-5V-2A, поставляемое в комплекте с лазерным уровнем Rokodil Ray Pro, Rokodil Ray Max или Rokodil Ray Air для аккумуляторной батареи RBB-3.7V-4.8A.

Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Подключите зарядное устройство в сеть переменного тока с напряжением 100 — 240 В, после чего подключите аккумулятор к зарядному устройству.

Зеленый индикатор загорается при полном

заряде аккумулятора. Если при зарядке красный индикатор не светится, мигает или возникают другие неисправности, обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8 800 775-56-29, на электронную почту garotdel@mail.ru или через онлайн чат на официальном сайте rokodil.ru

|

Не допускайте полного разряда аккумулятора, это уменьшит срок его службы.

Тип и периодичность технического обслуживания

Аккумуляторная батарея не нуждается в постоянном техническом обслуживании.

Характеристики

Номинальная емкость	4800 мАч
Тип аккумулятора	литий-ионный
Номинальное напряжение	3.7 В
Максимальное напряжение заряда	4 В
Рабочая температура	-20...50°С
Температура хранения	5...40°С
Размеры (без упаковки)	70×39×20
Вес (нетто)	100 г

Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями

Не разбирайте аккумулятор. Если во время работы аккумуляторный блок получил повреждения, немедленно прекратите работу и отключите его от устройства\сети. В противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.

Не используйте зарядное устройство с перебитым или оголенным электрическим кабелем.

Не допускайте контакта проводника с клеммами аккумулятора. Не кладите аккумулятор рядом с металлическими

предметами. Не допускайте попадания воды в аккумулятор. Короткое замыкание аккумулятора может привести к увеличению тока, перегреву, возгоранию или поломке.

При утилизации аккумулятора не бросайте его в огонь, это взрывоопасно.

Будьте аккуратны при работе, защищайте аккумулятор от падений и ударов.

|

Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Критерии предельного состояния

Перечень критических отказов	Действие
Искрение аккумулятора	Необходимо обратиться в сервисный центр
Появление постороннего шума	
Вздутие аккумулятора	
Появление дыма	

Действия в случае инцидента, критического отказа или аварии

При обнаружении неисправностей в работе оборудования необходимо прекратить его

использование и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29, по электронной почте garotdel@mail.ru или через онлайн чат на официальном сайте rokodil.ru

Ремонт аккумуляторной батареи

Ремонт аккумуляторной батареи необходимо производить только в сертифицированных сервисных центрах. Запрещено самостоятельно вскрывать и производить ремонт устройства. Самостоятельное вскрытие или ремонт могут привести к выходу устройства из строя и (или) поражению электрическим током.

Срок службы изделия

Срок службы составляет 7 лет с момента даты изготовления изделия. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения без предварительной проверки.

Хранение

Аккумулятор должен храниться при температуре от 5 до 40°C в сухом месте при относительной влажности воздуха до 80%, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Транспортировка

Категорически не допускается падение или любые другие механические воздействия на упаковку при транспортировке, способные повредить аккумулятор.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Утилизация

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE – 2002/96/ЕС). Отслуживший

свой срок аккумулятор и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Сертификация

Аккумуляторная батарея соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 14 дней со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при

соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации. При механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока.

Гарантия снимается при наличии следов вмешательства в целостность изделия.

Производитель:
YANGZHOU BOKA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Адрес:
No. 192, Ji'an North Road, Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province

Сделано в КНР по заказу импортера:
ООО «Р-ДИСТРИБУЦИЯ» 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 86/1, оф. 12-Н, тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления:
3 квартал 2023 года.



Инструкция
для аккумуляторной батареи
Rokodil RBB-3.7V-4.8A

