


Обслуживание и использование устройства


1. Перед обслуживанием сушилки отключите от электрического питания. Чистить сушилку следует с использованием мягких моющих средств. Не используйте агрессивные и абразивные вещества.
2. При чистке устройства предотвращайте попадания капель воды внутрь, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или короткого замыкания.
3. При длительном неиспользовании устройства отключите её от сети электрического питания.

1



Извлеките картридж для фильтра
потянув его вниз

2



Снимите фильтр из картриджа

3



Удалите пыль с фильтра и продуйте
его для полной очистки

4




Стирка фильтра запрещена, так
как приведёт к повреждению
антибактериальных компонентов

Сушилка для рук

VULCAN™ 05A/05B



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Монтаж

1. Закрепите кронштейн на ровной поверхности стены.

2. Установите корпус сушилки на кронштейн.



3. Согласно схеме, слегка надавите на корпус сушилки, а затем с помощью крестообразной отвёртки поверните винт под углом 45 градусов, пока корпус сушилки не будет надёжно закреплён.





Схема установки



Установка

1. Не устанавливайте в местах с температурой ниже -10°C или выше 40°C .
2. Не устанавливайте в месте, где возможно попадание водяных брызг.
3. Не устанавливайте в месте, под прямыми солнечными лучами или конденсации.
4. Сечение кабеля должно быть не менее $1-1,5 \text{ мм}^2$.

Составные части

