



ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ТУ 3468-001-13798962-2007

Инструкция по эксплуатации

Электропаяльник бытового и народно-хозяйственного назначения, исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150, предназначен для выполнения паяльных работ номинальным: напряжением не более 250 В по ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2014.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип(марка):	ЭПЦН
Номинальное напряжение, В:	220/230 (~), но не более 250В (~)
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	18; 25 (±20%) 30; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 400; 500 (±10%)
Тип тока:	переменный
Время разогрева до 250°C, мин:	8-12
Рабочая температура стержня паяльного, °C, не более:	400
Класс защиты:	класс II
Способ нагрева:	непрерывный
Вилка:	неразборная, 2,5А; 250В
По конструкции:	ЭПЦН - несменный стержень паяльный

ВНИМАНИЕ! Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности прибора.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электропаяльник, инструкция, подставка

3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКА

Паяльник состоит из корпуса, внутри которого находится нагреватель с нихромовой спиралью (ГОСТ 12766.1), которая надёжно изолирована слюдопластовым чехлом, в нагреватель вставлена металлическая трубка с медным стержнем (медь обладает высокой теплопроводностью). Клиновидная форма рабочей части стержня называется жалом паяльным. Соединение с сетью проходит ч/з рукоятку с токопроводящими жилами шнура и выводами нагревателя.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Разогрев электропаяльника производить с использованием негорючей подставки. Питательный шнур необходимо располагать, чтобы была исключена возможность его механического повреждения. Перед началом работы убедиться в исправности изоляции провода: При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Запрещается!

- оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник;
- разогрев электропаяльника вблизи легковоспламеняющихся веществ;
- производить ремонт самостоятельно;
- использовать прибор с поврежденным шнуром питания;
- во избежания ожогов касаться корпуса электропаяльника до полного охлаждения;
- вносить изменения в конструкцию паяльника.

Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными и

чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. При наличии домашних животных перед работой необходимо проверить целостность изоляции шнура. Дети, домашние животные должны находиться под надзором для недопущения игры с прибором.

Предупреждение! Прибор должен быть помещен на подставку для разогрева и охлаждения по окончании работы. Все паяльные работы необходимо производить в проветриваемых помещениях.

Не допускается!

использование прибора в местах, где находятся горючие материалы;
использовать в помещении с агрессивной средой.

Приборы не утилизируются как обычные бытовые отходы. Во избежание потенциального ущерба для окружающей среды или здоровья людей настоящее изделие следует утилизировать так, чтобы материальные ресурсы были повторно использованы. Для этого старый прибор отдайте в специализированный пункт сбора соответствующих отходов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением паяльника в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на приборе. Установите его на подставку для разогрева, согнув пластину под углом 60°, и поместите паяльник в образовавшееся углубление.

Паяемые поверхности тщательно очистить от загрязнений. Затем покрыть их флюсом (вещество, удаляющее остатки окисла), для флюсовки предпочтительно использовать флюс-пасту. По истечении 8-12 мин поверхности лудят т.е. наносят на них расплавленный припой, который, растекаясь тонкой пленкой, химически соединяется с основным металлом (рекомендуется использовать припой

ГОСТ 21931-76). Следите за чистотой жала, периодически проводя его чистку. Убирать на хранение в охлажденном состоянии.

Режим работы: 1,5 часа работы - 0,5 ч - охлаждение.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Хранить при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

Условия хранения категория «Л» по ГОСТ 15150

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электропаяльник прошёл приёмо-сдаточный контроль и соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011; ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2014; ГОСТ ИЕС 60335-1-2015;

ТУ 3468-001-13798962-2007

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Производитель: 308009, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Дзгоева, 4, оф. № 265.

Произведено по заказу и под контролем «ЭРА». Служба по работе с потребителями 121467, Россия, г. Москва, а/я 43