

SINBO SJ 3145

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технический характеристики

1. Высокая производительность при малом энергопотреблении.
2. 2 разных экстрактора для мелких и крупных фруктов
3. Легко снимаемые и очищаемые детали.
4. Тихая работа
5. Капельная подача сока
6. Отделение для обмотки шнура
7. Нескользящие ножки
8. AC220-240В, 50/60Гц, 40Вт
9. Класс защиты от удара током : Класс II

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. ЭКСТРАКТОР (БОЛЬШОЙ)
2. ЭКСТРАКТОР (МАЛЕНЬКИЙ)
3. СИТО
4. ЧАША ДЛЯ СОКА
5. НОСИК КАПЕЛЬНИЦА
6. МОТОР (КОРПУС)



ВНИМАНИЕ!

Информация, приложенная вместе с устройством или указанная вместе с его сопроводительной документацией, являются лабораторными показаниями в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут отличаться в зависимости от использования и условий окружающей среды.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*** Правила, которые необходимо соблюдать при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации**

При использовании устройства необходимо соблюдать основные правила безопасности, включая следующие:

Перед использованием обязательно прочитайте все инструкции.

Держите руководство пользователя под рукой для будущего использования.

1. Подключайте и используйте устройство только в соответствии с данными из заводской таблички источника питания.
2. При использовании устройства не прилагайте усилий для остановки двигателя.
3. Во избежание удара электрическим током; шнур питания, вилка и соковыжималка не должны соприкасаться с водой или подобными жидкостями.
4. При использовании устройства детьми, или рядом с детьми необходим тщательный присмотр.
5. Если устройство не используется, обязательно отключите его от сети перед сборкой, разборкой или мытьем устройства. Отключите прибор от сети, взявшись за вилку, затем вытащите ее из розетки. Не дергайте резко вилку устройства и не скручивайте его шнур.
6. Избегайте контакта с движущимися частями.
7. Не используйте устройство с неисправным шнуром или вилкой. Если устройство неисправно, отнесите его в магазин, где вы его приобрели, для ремонта.
8. Не используйте устройство не по назначению, указанному в руководстве пользователя. Не используйте дополнительное оборудование, если не указано иное.
9. Не используйте прибор на открытом воздухе или в местах, где отсутствует кислород или взрывоопасные вещества и/или горючие газы.
10. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка или касаться горячей поверхности.
11. Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
12. Используйте прибор только для приготовления сока из цитрусовых (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин и т. д.). Не используйте для других целей.
13. Если вы заметили ненормальную работу устройства, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в наш колл-центр и следуйте инструкциям уполномоченного персонала.
14. Чтобы отключить соковыжималку для цитрусовых, подождите, пока двигатель не остановится, затем отключите ее от сети.
15. Не погружайте моторный блок в воду.
16. Используйте устройство с осторожностью. Перед разборкой убедитесь, что двигатель полностью остановлен. После каждого использования отключайте устройство от сети.

ВНИМАНИЕ: включите устройство на 5 секунд.

* Данное устройство не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями (включая детей) без присмотра или инструктажа лица, которое может взять на себя ответственность за последствия и безопасность.

* Дети должны находиться под присмотром, во время использования устройством, чтобы не допускать игр с устройством.

* Данное устройство предназначено для использования дома и при аналогичных условиях:

- На кухнях для персонала, офисах или других рабочих помещениях;
- В частных и фермерских домах, на дачах;
- Клиентами гостиниц, мотелей или других объектов размещения;

* Сохраните данные инструкции.

* * Данное устройство может использоваться лицами с физическими, умственными или сенсорными ограничениями, а также детьми в возрасте до 8 лет только при условии, что они находятся под наблюдением лица, которое может взять на себя ответственность за последствия и безопасность. Дети не должны вмешиваться в работу прибора. Дети не должны чинить и обслуживать устройство, если они не старше 8 лет или находятся без присмотра.

* Держите устройство и его кабель в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.

Устройство предназначено для работы с самостоятельной системой управления или внешним таймером.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подготовка соковыжималки для цитрусовых к работе

Перед первым использованием прибора промойте сито, чашу для сока и экстрактор. (См. «Чистка»)

Как пользоваться устройством

• **Схема, показывающая, как выполнить сборку Устройства**



СХЕМА 1

Вы можете легко снимать и устанавливать аксессуары, идущие в комплекте с вашим устройством. Не разбирайте прибор в случае неисправности. Свяжитесь с нашим колл-центром.

1. Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность, недоступную для детей.
2. Включите прибор в сеть.
3. Правильно установите чашу для сока.
4. Установите сито.
5. Затем установите экстрактор.
6. Плотно прижмите разрезанный пополам фрукт к экстрактору, затем включите прибор. Сок будет извлекаться бесшумно и быстро.
7. Поставьте емкость под носик-капельницу. Поверните носик вниз к стеклу. Система быстрого потока отправит сок прямо в емкость.
8. После завершения процесса. Во избежание капания и разлива поверните носик вверх.
9. Очищайте прибор сразу после использования. (См. «Чистка»)

ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Используйте только указанное напряжение для прибора. Проверьте на соответствия местное напряжение.

Во избежание каких-либо опасностей поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, сервисной организацией или квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство в случае неисправности, обратитесь в наш колл-центр. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Это аннулирует вашу гарантию, и наша компания не несет ответственности за возникающие в результате данной процедуры сбои.

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не роняйте изделие,
- Убедитесь, что изделие не подвергалось ударам,
- Убедитесь, что оно не имеет вмятин и повреждений.
- Обратите внимание на маркировку на упаковке.
- При транспортировке используйте оригинальные упаковочные материалы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы тоже можете внести свой вклад в защиту окружающей среды!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные правила.

Отнесите неисправный электроприбор в соответствующие центры утилизации.

Во время использования не возникает ситуаций, которые могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информация об обслуживании и очистке, устройства которую может выполнять потребитель

1. Отключите прибор от сети. Снимите экстрактор, сито и чашу для сока.
2. Для тщательной очистки поверните носик-капельницу полностью вниз. Носик не съемный.
3. Вымойте экстрактор, сито и чашу теплой водой с мылом. Высушите все части.
Не мойте эти детали в посудомоечной машине.
4. Очистите моторный блок, протерев его влажной тканью. Не погружайте моторный блок в воду и не промывайте под проточной водой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сведения о сроках проведения периодического технического обслуживания и лицах, уполномоченных на его проведение при необходимости проведения периодического технического обслуживания

Прибор не требует периодического обслуживания.

Регулярная очистка рекомендуется.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>