





# WIFI внешняя поворотная PTZ камера SLS

Модель: SLSCAM 5

Руководство пользователя

## Комплект поставки












Сетевой адаптер, 1 шт.

Линза

IR светодиоды

## Описание продукта





Стандарт питания: DC12V/2A

# Назначение устройства

Устройство представляет из себя камеру со встроенным WiFi модулем. сировать камеру на стене. Управление камерой осуществляется через приложение SLS. Данное устройство позволяет осуществлять видеонаблюдение и видеозапись внутри и вне помещения. Устройство снабжено микрофоном для записи звука и осуществления

Назначение микрофона: улавливание и/или запись звука во время работы камеры.

Слот для SD карты предназначен для расширения встроенной памяти устройства за счет использования дополнительной карты памяти. Максимальная поддерживаемая емкость карты памяти составляет

Рекомендуется устанавливать и извлекать карту памяти в выключенном состоянии камеры. Убедитесь, что карта устанавливается в камеру без усилий. Поддерживаемый формат карты FAT32. При извлечении карты рекомендуется использовать пинцет.

# Сброс настроек камеры

Для сброса настроек камеры до заводского состояния зажмите кнопку

Heoбходимо учесть: если вы устанавливали индивидуальные настройки в ходе работы камеры, они будут утеряны при сбросе до заводского

### Датчик освещенности


Предназначен для своевременного переключения на ночной режим

двусторонней аудио связи.

Предназначен для работы через проводную сеть, поддерживает возможность подключение через соединительный порт RJ45.

# Установка камеры

Используйте прилагаемый крепежный комплект для того, чтобы зафик



## Подключение камеры через Приложение SLS.

Предварительно скачайте приложение для необходимой вам операци-

Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте OR-код) ниже, либо найти приложение в магазине приложений вашей операционной системы, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел





Для Android 4.4 и выше



# Проверка и настройка домашнего роутера.

Необходимо учесть: данная камера поддерживает только Wi-fi сети частотой 2.4 ГГц. Сети с частотой 5ГГц не поддерживаются. Перед попыткой подключения камеры, пожалуйста, перепроверьте соответству ющие параметры вашего роутера.

Пароль от Wi-fi сети не должен содержать специальных символов. таких как ~!@#\$%^&\*(), в противном случае подключение к сети будет

В ходе процесса подключения камеры к сети, постройтесь поместить

ваше мобильное устройство и камеру на одинаковое расстояние от роутера, и, по возможности, как можно ближе к нему. Это может помочь сократить время подключения.



- 1. Откройте приложение SLS на смартфоне
- 2. Перейдите в раздел «Карта устройств»
- 3. Выберите пункт «+» добавление нового устройства
- 4. Нажмите пункт «включить wifi/ изменить wifi сеть» и полключитесь к ломашней сети
- 5. Устройство необходимо подключить к электросети. Удерживайте кнопку reset до того момента, пока не услышите звуковую индика-
- 6. Нажмите кнопку «Поиск камер по OR коду» и покажите сгенерированный OR код камере на расстоянии 15 см.
- 7. Дождитесь повторного звукового сигнала и сообщения об успешном полключении камеры
- 8.В случае если камера не издала звуковой сигнал выполните поиск «Поиск WiFi устройств»

# Дополнительные возможности:

### Поворот изображения.

Для большего удобства изображение с камеры может быть отображено в горизонтальном или вертикальном формате в любой момент использования

#### Датчик движения.

При возникновении движения камера отправит уведомление об этом на ваше мобильное устройство.

## Запись видео.

Запись видео для дальнейшего использования может осуществляться на установленную в камере карту памяти. Запись видео.

#### Ночная съемка.

Даже в полной темноте камера не упустит ни единого объекта, дви-





- В.: Отсутствует изображение с камеры в приложении. О.: Проверьте подключение камеры, наличие сети. Поднесите камеру
- ближе к роутеру. Если изображение не появилось, лучше сделать сброс настроек и осуществить поиск устройства в приложении еще раз. В.: Почему камера сохраняется в карте устройств в приложении после сброса до заводских настроек?
- О.: После осуществления сброса настроек, камера теряет настройки сети, но автоматически не удаляется из приложения. Для того чтобы обновит конфигурацию камеры в приложении, вам необходимо удалить её из вашего аккаунта вручную и вновь осуществить поиск
- В.: Как подключить камеру к другому роутеру?
- О.: При смене роутера вам необходимо произвести сброс настроек камеры до заводских (см. выше), подключиться к новой сети и осушествить повторных поиск камеры в приложении. Для этого удалите текущее устройство из вашего аккаунта вручную.
- В.: Почему камера на распознаёт SD карту памяти?
- О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.
- В.: Почему не приходят уведомления на телефон?
- О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запушено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

#### Предупреждение

- 1. Не роняйте камеру, избегайте сильных внешних воздействий.
- 2. Избегайте попадания камеры в чрезмерную влагу, пыль, экстремально высокие и низкие температуры, сильного электромагнитного
- возлействия
- 3. Не помещайте камеру в воду.

4. Не разбирайте камеру самостоятельно.

# Технические характеристики

- Сенсор изображения: 1/2.7» СМОЅ цветной сенсор 1080Р
- Разрешение камеры: 2Мп. 1080P(1920\*1080)
- Минимальный световой поток: 0.1lux /F1.2
- Угол обзора: 85°
- IR дистанция: до 50м
- Дневной/Ночной режимы: IR -CUT фильтр, автоматическое переключение
- IR светодиоды: 6pcs led
- Параметры линзы: 4мм

#### Видео и Аудио

- Сжатие изображения: Н 264
- Сжатие звука: G.711
- Битрейт: 16Kbps-2Mbps
- Возможность стрим трансляции: да
- Разрешение: 1080P(1920\*1080) VGA(640\*480)
- Частота кадров изображения: 25fps
- Баланс белого: авто
- support@smartlifesystem.ru Настройка изображения: обнаружение изображения, поворот изображения

- Триггер сигнала: обнаружение движения
- Беспроводная связь: WIFL 802.11 b/g/n
- Поддерживаемые OS: IOS7 и выше. Android 4.0 и выше.

- Диапазон рабочих температур: -10 °С до +50 °С
- Материал: пластик
- Зона использования: Улица, IP65
- Хранилище: локальное, встроенный ТЕ слот с поддержкой карты до 128GB
- RJ45 Port: да

### Аккумулятор

Мощность потребления: 20Вт

- Источники питания: DC12B/2A
  - Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка. пишевых продуктов или других посторонних веществ.

Торговая марка:

## Модель устройства:

### SLSCAM 5

# Информация о гарантии

### Производитель

MEGA-FHK LIMITED LINIT A 26/F FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOLICESTER ROAD WAN CHAL HONG KONG Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.

smartlifesystem.ru МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕЛ, Юнит А. 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роал. Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на Ван Чай, Гонконг

Гарантийная информация 000 «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства. км МКАЛ

### Информация для связи:



6 (шесть) месяцев. Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в Другие аксессуары - 3 (три) месяца. противном случае это может стать причиной травматизма или несо-Срок эксплуатации - 2 года ответствия устройства местному законодательству.

## Беречь от детей

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошелшие по вине изготовителя. Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

• Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплекта-

цию, техническое и программное обеспечение оборудования без предвари-

тельного увеломления. Несоблюдение данной инструкции может привести

к выходу устриства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного

Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) -

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие - 2 (Два)

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправ-

ность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством

Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

шими средствами.

сайте www.smartlifesvstem.ru

пасной эксплуатации изделия.

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

Споки гарантии:

мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистя-

- Использование и уход года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил экс-Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его плуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует
- воздействию: обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения Любой жилкости: Не полвергайте устройство воздействию воды, дождя профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безовлаги. пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сущить устройство в микроволновой печи.

(например, в результате механических повреждений или попадания влаги) 4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель

- вправе предъявить требования, пере-чень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- 5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцик по эксплуатации и строго следуйте ей. 6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко
- указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

### Страна производства

Произведено на заводе в Китае

## Правила и условия безопасной эксплуатации

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10-55°C, и относительной влажности не выше 95%

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока

Срок службы 2 года.

#### Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

#### Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20-45° С, и относительной влажности не выше 95%

#### Правила и условия перевозки (транспортирования) Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской

упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

### Правила и условия реализации Без ограничений

## Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для

### работы в жилых, коммерческих и производственных зонах Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и

производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

#### Информацию о мерах при неисправности оборудования В случае обнаружения неисправности оборудования:

выключите оборудование

- отключите оборудование от электрической сети.
- обратитесь в сервисный центр.

### Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

#### Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesvstem.ru



Излелие

Модель Серийный номег Дата продажи Продавец

Гарантийный талон

(подпись)

(фамилия)

(телефон)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы